DE	<b>Montage- und Bedienungsanleitung</b> CONTROL-PLUS Handmessgerät für Sensoren Fig. 138 00 005	₩ 2
EN	Installation and Operating Instructions CONTROL-PLUS portable measuring instrument for sensors Fig. 138 00 005	₩ 38
FR	Instructions de montage et d'utilisation CONTROL-PLUS appareil de mesure manuel pour capteurs Fig. 138 00 005	₩ 74
IT	<b>Istruzioni di montaggio e d'uso</b> Dispositivo di misurazione manuale CONTROL-PLUS per sensori Fig. 138 00 005	<b>₩</b> 110
NL	Installatie- en bedieningshandleiding CONTROL-PLUS handmeetapparaat voor sensoren	₩ 146

Fig. 138 00 005







Über diese Anleitung Sicherheitshinweise	4 4
1 Über das CONTROL-PLUS Handmessgerät 1.1 Lieferumfang 1.5 Technische Daten	<b>5</b> 6
<ul> <li>2 Bedienung</li> <li>2.1 Menüführung</li> <li>2.2 Einschalten und Übersichtsanzeige des Gerätes</li> <li>2.3 Hauptmenü</li> <li>2.4 Ausschalten des Gerätes <ul> <li>2.5 Systemeinstellungen</li> <li>2.5.1 Versionsanzeige der Gerätesoftware</li> <li>2.5.2 Sprachauswahl</li> <li>2.5.3 Datum und Uhrzeit</li> <li>2.5.4 Werkseinstellung wiederherstellen</li> <li>2.5.5 Energieeinspareinstellungen <ul> <li>2.5.5.1 Automatische Displayabschaltung</li> <li>2.5.6.1 WiFi aktivieren   deaktivieren</li> <li>2.5.6.3 WiFi Passwort ändern</li> <li>2.5.7 Besitzer des Gerätes eintragen</li> <li>2.5.8 Tastentöne aktivieren   deaktivieren</li> </ul> </li> </ul></li></ul>	7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12
<ul> <li>2.6 Einstellung des Datenloggers</li> <li>2.6.1 Messwerte speichern</li> <li>2.6.2 Langzeitmessung einrichten</li> <li>2.6.3 Speicherstand löschen</li> <li>2.6.4 Speicherstand auf USB-Stück übertragen</li> <li>2.7 Sensorauswahl</li> <li>2.7.1 Durchfluss- und Temperaturmessarmaturen Figur 138 4G   638 4G</li> </ul>	13 13 14 16 16 17 17
<ul> <li>2.7.1.1 Einstellung des Rohrinnendurchmessers</li> <li>2.7.1.2 Auswahl möglicher Glykolarten im Fluid</li> <li>2.7.1.3 Einstellung des Glykolanteils</li> <li>2.7.2 Zuordnung des Sensormessbereichs einer Durchfluss- und Temperaturmessarmatur Figur 138 4G   638 4G</li> <li>2.7.3 Drucksensor Figur 138 00 006</li> <li>2.7.4 Frequenzausgabe eines beliebigen Frequenz-Sensors</li> <li>2.7.5 Temperaturfühler Pt1000 Pt100</li> </ul>	17 18 18 18 19 19 19

## Inhaltsverzeichnis

3	Anschluss des Handmessgerätes an ein Sensor-Messmodul	
	Figur 138 00 011	20
	3.1 Änderung der Bezeichnung des Sensor-Messmoduls	21
	3.2 Auswahl und Einstellung eines Sensors	21
	3.2.1 Durchfluss- und Temperaturmessarmtur Figur 138 4G   638 4G	21
	3.2.1.1 Auswahl des Sensor-Messbereiches	22
	3.2.1.2 Angabe zum Rohrinnendurchmesser	22
	3.2.1.3 Angabe zur Glykolart	22
	3.2.1.4 Angabe zum Glykolanteil	23
	3.2.1.5 Kabelkompensation	23
	3.2.1.5.1 Kabelkompensation über Länge und Querschnitt	23
	3.2.1.5.2 Kabelkompensation über Wiederstands-Offset	24
	3.2.1.5.3 Kabelkompensation über Temperatur-Offset	24
	3.2.1.6 Einstellungen auf dem Messmodul speichern	24
	3.2.2 Drucksensor Figur 138 00 006	25
	3.2.3 Temperaturfuhler Pt1000	25
	3.2.4 Iemperaturfuhler Pt100	26
	3.2.5 0-20 mA-Sensoren	26
	3.2.5.1 Festlegung des unteren Wertes	27
	3.2.5.2 Festlegung des oberen wertes	28
	3.2.5.3 Festiegung der Einneit	29
	3.2.5.4 Speichern der Einstellungen	29
	3.2.6 4-20 MA-Sensoren	29
	3.2.7 U-TU V-Selisuren	30
	3.2.8 Frequenz-Sensoren U-Sou Hz	20
	2.4 Einstellung im Handmossgaröt zwischanspaicharn	20
	3.5 Einstellung aus dem Zwischensneicher des Handmessgerätes laden	21
	3.6 Massmodul initialisieren	31
	3.7 Auswahl der während einer Messung dargestellten Finheiten	32
	3.7.1. Finheit für den Volumenstrom	32
	3 7 2 Finheit für die Temperatur	32
	3.7.3 Finheit für die Fließgeschwindigkeit	33
	3.7.4 Einheit für den Druck	33
л	Verwandung das Wahaswars	24
4	4.1 Verbindung mit dem Webserver berstellen	24 24
	4.1 Verbindung hill dem Webserver herstellen A 2 Massdatan das Handmassgarätas auf ein Endgerät übertragen	24 27
	4.2 Nessualen des Handmessgerätes auf ein Endyeral überträgen 4.3 Softwareundate des Handmessgerätes laden und aufsnielen	34
	-1.5 Software update des Humanessgerates laden und autspielen	
5	Akkuwechsel	36



## Sicherheitshinweise

#### Herstelleradresse

Gebr. Kemper GmbH + Co. KG Harkortstraße 5 57462 Olpe Tel.: +49 2761 891-0 Web: www.kemper-group.com

#### Kundendienst

Service-Hotline Tel.: +49 2761 891 800 Mail: anwendungstechnik@kemper-group.com

#### Über diese Anleitung

Lesen Sie diese Anleitung Gebrauch sorgfältig und folgen Sie den Anweisungen!

Anleitung immer an den aktuellen Nutzer weitergeben und zur späteren Verfügung aufbewahren!

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen.

#### Haftung

Der Hersteller leistet keine Gewährleistung oder Haftung bei:

- Nichtbeachten dieser Anleitung.
- fehlerhaftem Einbau und/oder Gebrauch.
- eigenständiger Modifikation am Produkt.
- sonstiger, fehlerhafter Bedienung.

#### Sicherheitshinweise | Warnhinweise

Beachten und befolgen Sie die Sicherheitshinweise in der Anleitung. Das Nichtbeachten der Sicherheitshinweise kann zum Tod, zu Verletzungen oder zu Sachschäden führen.

Die Sicherheitshinweise sind durch Warnhinweise/ Symbole gekennzeichnet und werden durch Signalwörter eingeleitet, die das Ausmaß der Gefährdung ausdrücken. Kennzeichnung wichtiger Sicherheitshinweise:



### Warnung!

Kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen, Sachschäden oder Verunreinigung des Trinkwassers führen können.



#### Hinweis!

Kennzeichnet Gefahren, die zu Schäden an dem Gerät oder Funktionsstörungen führen können.



Info Kennzeichnet zusätzliche Informationen und Tipps.

#### Entsorgung



Örtliche Vorschriften zur Abfallverwertung bzw. -beseitigung sind zu beachten. Produkt darf nicht mit normalem Haushaltsmüll, sondern muss sachgemäß entsorgt werden.



Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle zu bringen.



#### Warnung!

Nationale Normen und Vorschriften zur Unfallverhütung sind vorrangig zu befolgen.

#### Lagerung

Lagern Sie das CONTROL-PLUS Handmessgerät wie folgt:

- verpackt,
- an einem trockenen, staubfreien Ort,
- nicht im Freien,
- vor Wärme und Kälte geschützt,
- bei einer Lagertemperatur von 0-50 °C.



#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das CONTROL-PLUS Handmessgerät dient in Kombination mit den verschiedenen KEMPER-Sensoren zur Ermittlung und Dokumentation von Betriebszuständen in Trinkwasserinstallationen. Benutzen Sie das Gerät:

- nur in einwandfreiem Zustand
- bestimmungsgemäß.

#### **KEMPER-Sensoren**

Figur	Beschreibung
138 4G   638 4G	Durchfluss- und Termperaturmessarmatur
138 00 006	Drucksensor
138 00 011	Sensor-Messmodul
138 00 003	Hand-Temperaturfühler
138 00 004	CONTROL-PLUS Einstecktemperaturfühler



## Lieferumfang





#### Lieferumfang

Inklusive:

- Handmessgerät
- USB-Netzteil 230 V/5 V 📿
- USB-C-Ladekabel 3
- Messkabel zur Verbindung mit einem Sensor-Messmodul (Figur 130 00 011) 4/
- Messkabel zur Verbindung mit Temperaturund Durchflussmessarmatur (Figur 138 4G) 25/
- Montage- und Bedienungsanleitung



## Technische Daten

Technische Daten				
Leistungsaufnahme des Gerätes	5	W		
Datalogging-Einträge	12.000	max.		
Umgebungstemperaturbereich	0 bis + 50	°C		
Schutzart	IP 20			
Maße des Gerätes	142x77x38,3	mm		
Integrierte Bedienoberfläche (Display + 4 Tasten)	<ul> <li>Einstellungen</li> <li>Parametrierung</li> <li>Übersicht</li> <li>Datentransfer</li> </ul>			
Netzwerkschnittstelle (WLAN) für webgestützte Nutzeroberfläche	<ul> <li>Übersicht</li> <li>Datentransfer</li> <li>Update der Firmware</li> <li>Update des Webservers</li> </ul>			
USB-C-Schnittstelle	<ul> <li>Update der Firmware</li> <li>Update des Webservers</li> <li>Datentransfer</li> <li>Spannungsversorgung</li> </ul>			
Sprache Menü	<ul><li>Deutsch</li><li>Englisch</li><li>Niederländisch</li></ul>			
Betriebsarten Messarten	<ul> <li>Temperatur- und Durchflussmessung</li> <li>Temperaturmessung</li> <li>Druckmessung</li> <li>Datenaufzeichnung</li> </ul>			



## Bedienung

## Menüführung



Tast	en	Beschreibung
ES	С	Verlassen des Menüs / wechseln zwischen Übersicht und Hauptmenü
Î		Rollen rückwärts
Oł	<	Bestätigungstaste
Ļ		Rollen vorwärts

Alle Menüs sind "rollierend" aufgebaut, das heißt, die Betätigung der " $\psi\text{-Taste"}$  am letzten

Menüeintrag führt zu einem Sprung zum ersten Menüeintrag.



## Einschalten und Übersichtsanzeige des Gerätes





Mit der Betätigung der "ESC-Taste" gelangen Sie in das Hauptmenü.







## Werkseinstellung wiederherstellen



### Werkseinstellungen:

2551

- Erfolgt 60 Sekunden lan keine Eingabe, wird das Display automatisch deaktiviert.
- Erfolgt 120 Sekunden leang keine Eingabe, schaltet sich das Gerät ab.

Die Zeiten können Sie im Hauptmenü unter "Systemeinstellungen" ändern.





10/184 - K410013800005-00 / 01.2024 - © www.kemper-group.com







2.5.8

## Tastentöne aktivieren | deaktivieren





2.6.2

## Langzeitmessung einrichten









## Auswahl möglicher Glykolarten im Fluid



2.7.2

Zuordnung des Sensormessbereichs einer Durchflussund Temperaturmessarmatur Figur 138 4G | 638 4G

/i/	Kennzeichnung	Messbereich	Figur
	→a←	0,9 - 15 l/min.	138 4G 010
	→b←	1,8 - 32 l/min	138 4G 015
→a←	→C←	3,5 - 50 l/min	138 4G 020
Bereich 0,9-15 l/min/	→d←	5 - 85 l/min	138 4G 025
Control 138 4G DN 10	→e←	9 - 150 l/min	138 4G 032
	→f←	11 - 188 l/min	138 4G 040
KEMPER	→g←	18 - 316 l/min	138 4G 050
L			







# Anschluss des Handmessgerätes an ein Sensor-Messmodul Figur 138 00 011



#### **Hinweis!**

Verbinden Sie das Handmessgerät mit dem D-Sub-Kabel (Lieferumfang Handmessgerät) und dem Messmodul, um die Konfiguration im Menü Messmodul durchführen zu können.



#### Hinweis!

Besteht keine Verbindung, wird der Menüpunkt im Hauptmenü nicht angezeigt!



Hauptmenü Systemeinstellungen Gerät ausschalten

Hauptmenü Systemeinstellungen Datenlogger Messmodul Gerät ausschalten



## Änderung der Bezeichnung des Sensor-Messmoduls





3.2.1.4

3.2.1.5

3.2.1.5.1



Alle Temperaturmessungen werden vom Handmessgerät als 2-Leitermessung ausgewertet. Die Messungen werden durch den Kabelwiderstand

**Kabelkompensation** 

verfälscht. Es wird empfohlen, die Widerstandabweichungen, die durch die Kabelverlängerungen vom Temperatursensor zum Messmodul entstehen, durch den Menüpunkt Kabelkompensation auszugleichen.



Kabelkompensation über Länge und Querschnitt











3.2.5.1













## Einstellung im Handmessgerät zwischenspeichern





	7
Ť.	
	/

Info! Die Konfiguration für das verbundene Messmodul werden auf den Zwischenspeicher des Handmessgeräts gespeichert. Diese kann nun für die Konfiguration weiterer Messmodule genutzt werden.



## Einstellung aus dem Zwischenspeicher des Handmessgerätes laden





#### Hinweis!

Wenden Sie eine Konfiguration aus dem Zwischenspeicher des Handmessgeräts auf das verbundene Messmodul an. Um die Konfiguration auf dem Messmodul auch nach der Trennung des Handmessgeräts zu übernehmen, speichern Sie diese unbedingt im Messmodul!





## Messmodul initialisieren





## Info!

Wenn Sie die Initialisierung durchführen, setzen Sie das Messmodul auf Werkseinstellung zurück. Alle zuvor getroffenen Einstellungen gehen dabei verloren!



3.7.3







## Messdaten des Handmessgerätes auf ein Endgerät übertragen





# Softwareupdate des Handmessgerätes laden und aufspielen













#### Info!

Die aktuelle Software-Version finden Sie unter: https://www.kemper-group.com/de-de/gebaeudetechnik/service/downloads-und-epaper-portal/




## Austausch des Akkus



# Info!

Li-lon-Akku 18650 Bestellnr. 3692300100



## Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass der Akku richtig herum eingesetzt wird, ansonsten kann es zu Schäden am Gerät führen!

4



## Table of contents

About this manual Safety instruction	40 40
1 About the CONTROL-PLUS portable measuring instrument 1.1 Scope of delivery 1.5 Technical data	<b>41</b> 41 42
2 Operation	43
2.1 Menu navigation	43
2.2 Switching on and overview display of the device	43
2.3 Main menu	44
2.4 Switching off the device	44
2.5 System settings	44
2.5.1 Display of the device software version	44
2.5.2 Language selection	45
2.5.3 Date and time	45
2.5.4 Restoring factory settings	46
2.5.5 Energy-saving settings	46
2.5.5.1 Automatic display switch-off	46
2.5.5.2 Automatic device switch-off	47
2.5.6 WiFi settings	47
2.5.6.1 Activating   Deactivating WiFi	47
2.5.6.2 Changing WiFi SSID	48
2.5.6.3 Changing WiFi password	48
2.5.7 Device owner registration	48
2.5.8 Activating   deactivating key tones	49
2.6 Setting the data logger	49
2.6.1 Saving measured values	49
2.6.2 Setting up long-term measurement	50
2.6.3 Clearing memory	52
2.6.4 Transferring data to USB flash drive	52
2.7 Sensor selection	53
2.7.1 1 Entering inner ning diameter	55
2.7.1.1 Entering inner pipe diameter	55
2.7.1.2 Selecting possible given types in the nature	54
2.7.2. Assigning the sensor measurement range of a flow and	54
temperature sensor Figure 138 4G   638 4G	54
2 7 3 Pressure sensor Figure 138 00 006	55
2.7.4 Frequency output of a frequency sensor	55
2.7.5 Temperature sensor Pt1000lPt100	55

## Table of contents

3	Connecting the portable measuring instrument to a sensor measuring mo	dule
	Figure 138 00 011	56
	3.1 Changing the designation of the sensor measuring module	57
	3.2 Selecting and setting a sensor	57
	3.2.1 Flow and temperature measurement valve Figure 138 4G   638 4G	57
	3.2.1.1 Selecting the sensor measuring range	58
	3.2.1.2 Information on the pipe diameter	58
	3.2.1.3 Information on the glycol type	58
	3.2.1.4 Information on the glycol content	59
	3.2.1.5 Cable compensation	59
	3.2.1.5.1 Cable compensation via length and cross-section	59
	3.2.1.5.2 Cable compensation via resistance offset	60
	3.2.1.5.3 Cable compensation via temperature offset	60
	3.2.1.6 Saving settings on the measuring module	60
	3.2.2 Pressure sensor Figure 138 00 006	61
	3.2.3 Temperature sensor Pt1000	61
	3.2.4 Temperature sensor Pt100	62
	3.2.5 0-20 mA sensors	62
	3.2.5.1 Specifying the lower value	63
	3.2.5.2 Specifying the upper value	64
	3.2.5.3 Specifying the unit	65
	3.2.5.4 Specifying the settings	65
	3.2.6 4-20 mA sensors	65
	3.2.7 0-10 V sensors	66
	3.2.8 Frequency sensors 0-500 Hz	66
	3.3 Saving setting in the measuring module	66
	3.4 Buffering setting in the portable measuring instrument	6/
	3.5 Loading setting from the portable measuring instrument buffer	6/
	3.6 Initialising measuring module	6/
	3.7 Selecting the units displayed during a measurement	68
	3.7.1 Unit for the volume flow	68
	3.7.2 Unit for the temperature	68
	3.7.3 Unit for the now velocity	69
	3.7.4 Unit for the pressure	69
л	licing the web cerver	70
4	4.1 Connecting to the web server	70
	4.1 Connecting to the web server 1.2 Transferring measurement data from the nortable measuring instrument	70
	to a terminal device	70
	4.3 Loading and installing a software undate to the nortable measuring instrument	71
	The second grad metaling a software aparte to the portable measuring instrument	<i>,</i> ,
5	Battery change	72

## About this manual



## Safety instruction

### Manufacturer's address

Gebr. Kemper GmbH + Co. KG Harkortstraße 5 57462 Olpe Tel.: +49 2761 891-0 Web: www.kemper-group.com

### After-sales service

Service hotline Tel.: +49 2761 891 800 Email: anwendungstechnik@kemper-group.com

#### About this manual

Read this manual carefully before starting use and follow the instructions!

Always pass on this manual to the current plant-operating organisation. The operator must retain the manual for later reference.

Illustrations in this manual serve to aid basic understanding and may differ from the actual system configuration.

### Liability

The manufacturer assumes no warranty or liability in case of:

- failure to follow these instructions
- incorrect installation and/or use
- unauthorised modification of the product
- other improper methods of operation.

#### Safety instructions

Be sure to read and follow the safety instructions in this manual. Failure to follow the safety instructions can result in injury or even death and in damage to property.

The safety instructions are identified by symbols and are introduced by signal words that express the extent of the hazard.





#### Warning!

Indicates hazards that may result in injury, damage to property or contamination of drinking water.



### Note!

Indicates hazards that may result in damage to the Hygiene Flush Box or malfunctions.



## Info

Indicates additional information and tips.



### Disposal

Observe the local regulations on waste disposal and recycling. The product must not be disposed of with normal household waste but must be disposed of properly.



Old batteries must not be disposed of with household waste. You are required by law to bring batteries to a suitable collection point.



### Warning!

Priority must be given to the national standards and provisions on Health and Safety Regulations.

#### Storage

Store the CONTROL-PLUS hand-held measuring device as follows:

- packed,
- in a dry, dust-free place,
- not outdoors,
- protected from heat and cold,
- at a storage temperature of 0-50 °C.



## About the CONTROL-PLUS portable measuring instrument

#### Intended use

In combination with the various KEMPER sensors, the CONTROL-PLUS hand-held measuring device is used to determine and document operating states in drinking water installations.

#### Use the system:

- in perfect condition
- as intented.

#### **KEMPER-Sensors**

Figure	Designation
138 4G   638 4G	Flow and temperature sensor
138 00 006	Pressure sensor
138 00 011	Sensor measuring module
138 00 003	Hand-held temperature sensor
138 00 004	CONTROL-PLUS plug-in temperature sensor
138 4G       638 4G         138 00 006       138 00 011         138 00 003       138 00 004	Flow and temperature sensor Pressure sensor Sensor measuring module Hand-held temperature sensor CONTROL-PLUS plug-in temperature sensor



## Scope of delivery





### Scope of delivery

Inklusive:

- Portable measuring instrument device  $\boxed{1}$
- USB power pack 230 V/5 V 2
- USB-C-charging cable 3
- Measuring cable with a sensor measuring modul (Figure 130 00 011) 4
- Measuring cable for connecting to a temperature and flow sensor (Figure 138 4G) 5/
- Installation and Operating Instructions



Technical data				
Device power input	5	W		
Data logging entries	12.000	max.		
Ambient temperature range	0 bis + 50	°C		
Protection class	IP 20			
Device dimensions	142x77x38,3	mm		
Integrated user interface (Display + 4 keys)	<ul><li>Settings</li><li>Configuration</li><li>Overview</li><li>Data transfer</li></ul>			
Network interface (W-LAN) for web-based user interface	<ul> <li>Overview</li> <li>Data transfer</li> <li>Firmware update</li> <li>Update of the webserver</li> </ul>			
USB-C interface	<ul> <li>Firmware update</li> <li>Update of the webserver</li> <li>Data transfer</li> <li>Power supply</li> </ul>			
Language menu	<ul><li>Deutsch</li><li>English</li><li>Nederlands</li></ul>			
Operating modes Measuring modes	<ul> <li>Temperature and flow measurement</li> <li>Temperature measurement</li> <li>Flow measurement</li> <li>Data recording</li> </ul>			



## Operating



## Menu navigation



Keys	Description
ESC	Exit the menu / switch between overview and main menu
1	Roll backwards
OK	Confirmation key
Ļ	Roll forwards

All menus have a "rolling" structure, i.e., pressing the "  $\psi$  key" on the last menu item jumps back to

the first menu item.



## Switching on and overview display of the device





Press the "ESC button" to access the main menu.





© www.kemper-group.com - 01.2024 / K410013800005-00 - 45/184



#### Factory settings:

2551

- If no entry is made for 60 seconds, the display is automatically deactivated.
- If no entry is made for 120 seconds, the device switches off automatically.

You can change the times in the main menu under "System settings".

## Automatic display switch-off









2.5.8















## Selecting possible glycol types in the fluid



2.7.2

Assigning the sensor measurement range of a flow and temperature sensor figure 138 4G | 638 4G

<b>i</b> ∕ ▼	Marking	Measurement range	Figure
	→a←	0,9 - 15 l/min.	138 4G 010
	→b←	1,8 - 32 l/min	138 4G 015
Bereich 0,9-15 l/min	→c←	3,5 - 50 l/min	138 4G 020
Control	→d←	5 - 85 l/min	138 4G 025
DN 10	÷e←	9 - 150 l/min	138 4G 032
KEMPER	→f←	11 - 188 l/min	138 4G 040
	→g←	18 - 316 l/min	138 4G 050



## Pressure sensor figure 138 00 006





## Connecting the portable measuring instrument to a sensor measuring module figure 138 00 011



#### Attention!

Connect the portable measuring instrument with the D-Sub cable (portable measuring instrument scope of delivery) and the measuring module to be able to carry out the configuration in the Measuring module menu.



#### Attention!

If there is no connection, the menu item is **not** displayed in the main menu!







## Changing the designation of the sensor measuring module





58/184 - K410013800005-00 / 01.2024 - © www.kemper-group.com



## Information on the glycol content









## Pressure sensor figure 138 00 006

















## Buffering setting in the portable measuring instrument







#### Info

The configuration for the connected measuring module is saved on the buffer of the portable measuring instrument. This can then be used for the configuration of other measuring modules.



## Loading from the buffer of the portable measuring instrument





#### Attention!

Use a configuration from the portable measuring instrument buffer on the connected measuring module. To accept the configuration on the measuring module even after separation of the portable measuring instrument, it is essential to save it in the measuring module!





## Initialising measuring module





## Info

When you are initialising, reset the measuring module to factory settings.

All of the settings made before are lost in the process!



3.7.3







# Transferring the portable measuring instrument measuring data to a terminal device







## Loading and installing a software update to the portable measuring instrument













## Info

You can find the current software version at: https://www.kemper-group.com/de-de/gebaeudetechnik/service/downloads-und-epaper-portal/




## Battery change



#### Info Li-lon battery 18650 Part no. 3692300100



#### Attention!

Please make sure that the battery is inserted the right way round, otherwise the device may be damaged!

4



## Sommaire

A pro Consi	pos de cette notice gnes de sécurité	76 76
1 A p	ropos de CONTROL-PLUS appareil de mesure manuel	77
1.1	Contenu de livraison	77
1.5	Caractéristiques techniques	78
2 Uti	lisation	79
2.1	Navigation dans le menus	79
2.2	Mise sous tension et affichage de la vue d'ensemble de l'appareil	79
2.3	Menu principal	80
2.4	Mise hors tension de l'appareil	80
	2.5 Réglages du système	80
	2.5.1 Affichage de la version du logiciel de l'appareil	80
	2.5.2 Selection de la langue	δI 01
	2.5.5 Date et fleure	01 07
	2.5.4 Reidonssement du regiage d'úsine 2.5.5 Réglages d'économies d'énergie	02 87
	2.5.5 1 Décactivation automatique de l'écran	02 82
	2.5.5.1 Desdetivation dutomatique de l'appareil	83
	2.5.6 Réglages WiFi	83
	2.5.6.1 Activer   Désactiver le WiFi	83
	2.5.6.2 Modifier le SSID du WiFi	84
	2.5.6.3 Modifier le mot de passe WiFi	84
	2.5.7 Inscrire le propriétaire de l'appareil	84
	2.5.8 Activer   Désactiver les sons émis par les touches	85
2.6	Réglage de l'enregistreur de données	85
	2.6.1 Mémoriser les valeurs de mesure	85
	2.6.2 Configurer une mesure à long terme	86
	2.6.3 Effacer la mémoire	88
	2.6.4 Transférer la mémoire sur une clé USB	88
2.7	Sélection des capteurs	89
	2.7.1 Vannes de mesure de débit et de température	~~
	Figures 138 4G   638 4G	89
	2.7.1.1 Reglage du diametre interieur du tube	89
	2.7.1.2 Selection des types de glycol possibles dans le fluide	90
	2.7.1.5 Keglage de la teneur en glycol	90
	2.7.2 Anectation de la plage de mesure du capteur d'une Vanne de mesure	00
	2.7.2 Cantour do procesion Figure 128.00.006	90 01
	2.7.5 Capteur de pression rigure 150.00.000 2.7.4 Sortie de la fréquence d'un canteur de fréquence quelconque	91
	2.7.5 Sonde de température Pt1000/Pt100	91
		51

## Sommaire

3	Rad	ccordement de l'appareil de mesure manuel à un capteur module	
	de	mesure Figure 138 00 011	92
	3.1	Modification de la désignation du capteur module de mesure	93
	3.2	Sélection et réglage d'un capteur	93
		3.2.1 Vanne de mesure de débit et de température Figures 138 4G   638 4G	93
		3.2.1.1 Sélection de la plage de mesure du capteur	94
		3.2.1.2 Information sur le diamètre intérieur du tube	94
		3.2.1.3 Information sur le type de glycol	94
		3.2.1.4 Information sur la teneur en glycol	95
		3.2.1.5 Compensation du câble	95
		3.2.1.5.1 Compensation du câble via la longueur et la section	95
		3.2.1.5.2 Compensation du câble via le décalage de la résistance	96
		3.2.1.5.3 Compensation du câble via le décalage de la température	96
		3.2.1.6 Mémorisation des réglages sur le module de mesure	96
		3.2.2 Capteur de pression Figure 138 00 006	97
		3.2.3 Sonde de température Pt1000	97
		3.2.4 Sonde de température Pt100	98
		3.2.5 Capteurs 0-20 mA	98
		3.2.5.1 Détermination de la valeur inférieure	99
		3.2.5.2 Détermination de la valeur supérieure	100
		3.2.5.3 Détermination de l'unité	101
		3.2.5.4 Mémorisation des réglages	101
		3.2.6 Capteurs 4-20 mA	101
		3.2.7 Capterus 0-10 V	102
		3.2.8 Capteurs de frequence 0-500 Hz	102
	3.3	Memorisation du reglage dans le module de mesure	102
	3.4	Memorisation temporaire du regiage dans l'appareil de mésure manuel	103
	3.5	chargement du regiage se trouvant dans la memoire tampon de l'appareil	102
	26	de mesure manuel	103
	ט.כ ככ	Sélection des unités offichées pondont une mesure	105
	5.7	2.7.1 Unité nour le débit volumique	104
		2.7.2 Unité pour la température	104
		3.7.2 Unité pour la vitesse d'écoulement	104
		3.7.1 Unité nour la pression	105
			105
4	Uti	lisation du serveur web	106
	4.1	Etablir la connexion avec le serveur web	106
	4.2	Transmettre les données de mesure de l'appareil de mesure manuel à un terminal	106
	4.3	Chargement et installation de la mise à jour du logiciel de l'appareil de mesure manuel	107
5	Rei	mplacement de l'accu	108

FR

## A propos de cette notice

#### Adresse du fabricant

Gebr. Kemper GmbH + Co. KG Harkortstraße 5 57462 Olpe Tél.: +49 2761 891-0 Site Internet: www.kemper-group.com

#### Service après-vente

Ligne d'assistance téléphonique du service après-vente Tél.: +49 2761 891 800 E-mail: anwendungstechnik@kemper-group.com

#### A propos de cette notice

Lisez soigneusement la notice avant le montage ou l'utilisation et respectez les instructions! Conservez la notice comme référence à l'avenir! Les illustrations de cette notice ont pour but de donner au lecteur une compréhension de base et peuvent diverger du modèle existant.

#### Responsabilité

Le fabricant n'assume aucune responsabilité ni aucune garantie:

- en cas de non-respect de cette notice,
- en cas d'installation et/ou d'utilisation incorrecte(s),
- en cas de modification autonome du produit et
- en cas de toute autre utilisation inappropriée.

#### Consignes de sécurité

Tenez compte et respectez impérativement les consignes de sécurité indiquées dans cette notice. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner la mort, des blessures ou des dommages matériels.

Les consignes de sécurité sont caractérisées par des symboles et sont signalées par des termes qui expriment la gravité du risque.

Les consignes de sécurité suivantes sont utilisées ans cette notice:



#### Consignes de sécurité



#### Avertissement!

Indique les dangers pouvant entraîner des blessures, des dégâts matériels ou une contamination de l'eau potable.



#### Remarque!

Indique les dangers pouvant entraîner des détériorations sur l'installation ou des dysfonctionnements.



#### Info

Informations supplémentaires et conseils.



#### Elimination des déchets

Tenez compte des prescriptions locales relatives au recyclage et à l'élimination des déchets. Il est interdit de jeter le produit dans les ordures ménagères. Il faut, par contre, le mettre au rebut de manière appropriée.



Il est interdit de jeter les piles usagées dans les ordures ménagères. Vous êtes tenu par la loi de remettre les piles usagées à un centre de collecte approprié.



#### Avertissement!

Respecter avant tout les normes et les réglementations nationales d'installations sanitaires ainsi que celles de prévention des accidents.

#### Stockage

Stockez l'appareil de mesure manuel CONT-ROL-PLUS comme suit:

- emballé,
- à un emplacement sec, exempt de poussière,
- pas à l'extérieur,
- protégé de la chaleur et du froid,
- à une température de stockage comprise entre 0 et 50 °C.



## A propos de CONTROL-PLUS appareil de mesure manuel pour capteurs

#### Utilisation conforme

En combinaison avec les différents capteurs KEM-PER, l'appareil de mesure manuel CONTROL-PLUS sert à déterminer et à documenter les états de fonctionnement dans les installations d'eau potable.

#### N'utilisez l'appareil:

- que s'il est dans un état irréprochable et
- que de manière conforme.

#### **KEMPER** capteurs

Figure	Désignation
138 4G   638 4G	Vanne de mesure de débit et de température
138 00 006	Capteur de pression
138 00 011	Capteur module de mesure
138 00 003	Sonde de température manuelle
138 00 004	CONTROL-PLUS Sonde de température à emboîtement



## Contenu de livraison





### Contenu de livraison

Inclus:

- Appareil de mesure manuel 17
- Bloc d'alimentation USB 230 V/5 V 📿
- Câble de recharge USB-C 2
- Câble de mesure pour la connexion à un capteur module de mesure (Figure 130 00 011) 4//
- Câble de mesure pour la connexion à une vanne de mesure de débit et de la température (Figure 138 4G) <u>/5</u>/
- Instructions de montage et d'utilisation

# FR /1.2/

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques			
Puissance absorbée de l'appareil	5	W	
Entrées d'enregistrement des données	12.000	max.	
Plage de la température ambiante	0 bis + 50	°C	
Degré de protection	IP 20		
Dimensions de l'appareil	142x77x38,3	mm	
Interface utilisateur intégrée (écran + 4 touches)	<ul> <li>Réglages</li> <li>Paramétrage</li> <li>Vue d'ensemble</li> <li>Transfer de données</li> </ul>		
Interface réseau (WiFi) pour interface utilisation en ligne	<ul> <li>Vue d'ensemble</li> <li>Transfert de données</li> <li>Mise à jour du micrologiciel</li> <li>Mise à jour du serveur web</li> </ul>		
Interface USB-C	<ul> <li>Mise à jour du micrologiciel</li> <li>Mise à jour du serveur web</li> <li>Transfert de données</li> <li>Alimentation électrique</li> </ul>		
Menu des langues	<ul><li>Deutsch</li><li>English</li><li>Nederlands</li></ul>		
Modes de fonctionnement Types de mesure	<ul> <li>Mesure de la température et du débit</li> <li>Mesure de la température</li> <li>Mesure de la pression</li> <li>Enregistrement des données</li> </ul>		



## Utilisation



## Navigation dans les menus



Touches	Description
ESC	Quitter le menu / Commutation entre Vue d'ensemble et Menu principal
1	Déplacement vers l'arrière
OK	Touche de confirmation
$\downarrow$	Déplacement vers l'avant

Tous les menus sont configurés «en continu» ce qui signifie que la pression de la touche ", $\Psi$ " à

la dernière entrée du menu fait passer à la première entrée du menu.





Il suffit d'appuyer sur la touche "ESC" pour aller au menu principal.







#### **Réglage d'usine:**

2551

 Si aucune entrée n'a lieu pendant 60 secondes, l'écran est automatiquement désactivé.

Vous pouvez modifier les données temporelles dans le menu principal à l'option de menu "Réglages du système".

 Si aucune entrée n'a lieu pendant 120 secondes, l'appareil se met hors tension.

#### Désactivation automatique de l'écran





### Mise hors tension automatique de l'appareil





2.5.8

## Activer | Désactiver les sons des touches













2.7.1

2.7.1.1

## Vanne de mesure de débit et de température figure 138 4G | 638 4G



Réglage du diamètre intérieur du tube





### Sélection des types de glycol possibles dans le fluide



2.7.2

Affectation de la plage de mesure du capteur d'une vanne de mesure de débit et de température Figures 138 4G | 638 4G

ĺĮ∕Į	Marquage	Plage de mesure	Figure
	→a←	0,9 - 15 l/min.	138 4G 010
	→b←	1,8 - 32 l/min	138 4G 015
Bereich 0,9-15 l/min	→c←	3,5 - 50 l/min	138 4G 020
Control	→d←	5 - 85 l/min	138 4G 025
	→e←	9 - 150 l/min	138 4G 032
KEMPER	→f←	11 - 188 l/min	138 4G 040
	→g←	18 - 316 l/min	138 4G 050
L L			



2.7.5



## Sortie de la fréquence d'un capteur de fréquence quelconque











### Raccordement de l'appareil de mesure manuel à un capteur module de mesure Figure 138 00 011



#### **Remarque!**

Raccordez l'appareil de mesure manuel en utilisant le câble D-Sub (également fourni avec l'appareil de mesure manuel) et le module de mesure pour pouvoir procéder à la configuration dans le menu Module de mesure.



#### Remarque!

En cas d'absence de connexion, l'option de menu ne s'affiche **pas** dans le menu principal!







## Modification de la désignation du capteur module de mesure







### Information sur la teneur en glycol



Wire diameter min: 00.00 - max: 99.99

00.00 mm<sup>2</sup>

- 1

ОК





## Capteur de pression figure 138 00 006







### Détermination de la valeur inférieure







### Détermination de la valeur supérieure







## Mémorisation temporaire du réglage dans l'appareil de mesure manuel







Info!

La configuration du module de mesure raccordé est sauvegardée dans la mémoire tampon de l'appareil de mesure manuel. Elle peut maintenant être utilisée pour la configuration d'autres modules de mesure.



## Chargement du réglage issu de la mémoire tampon de l'appareil de mesure manuel





#### **Remarque!**

Utilisez une configuration issue de la mémoire tampon de l'appareil de mesure manuel pour le module de mesure raccordé. Afin de reprendre la configuration sur le module de mesure également après avoir déconnecté l'appareil de mesure manuel, mémorisez-la absolument dans le module de mesure!





## Initialiser le module de mesure





#### Info!

Lorsque vous effectuez l'initialisation, vous remettez le module de mesure au réglage d'usine. Tous les réglages préalablement effectués sont alors effacés!



3.7.3

## Unité pour la vitesse d'écoulement







# Transmettre les données de mesure de l'appareil de mesure manuel à un terminal







## Chargement et installation de la mise à jour du logiciel de l'appareil de mesure manuel













#### Info!

Vous trouverez la version actuelle du logiciel à l'adresse:

https://www.kemper-group.com/de-de/gebaeude-technik/service/downloads-und-epaper-portal/




# Remplacement de l'accu



### Info! Accu Li-ion 18650 Réf. 3692300100



### Remarque!

Veuillez tenir compte que l'accu doit être utilisé dans le bon sens. Sinon, cela pourrait endommager l'appareil!

4



# Indice

In Av	formazioni su queste istruzioni <i>r</i> vertenze di sicurezza	112 112
1	Informazioni sul dispositivo di misurazione manuale CONTROL-PLUS 1.1 Fornitura in dotazione 1.5 Dati tecnici	<b>113</b> 113 114
2	Utilizzo         2.1 Navigazione nel menu         2.2 Accensione e schermata panoramica del dispositivo         2.3 Menu principale         2.4 Spegnimento del dispositivo         2.5 Impostazioni di sistema         2.5.1 Visualizzazione della versione del software del dispositivo         2.5.2 Selezione della lingua         2.5.3 Data e ora         2.5.4 Ripristino delle impostazioni di fabbrica         2.5.5 Impostazioni per il risparmio energetico         2.5.5.1 Spegnimento automatico del display         2.5.5.2 Spegnimento automatico del dispositivo         2.5.6 Impostazioni WiFi         2.5.6.1 Attivazione   disattivazione del Wi-Fi         2.5.6.3 Modifica della password Wi-Fi         2.5.7 Registrazione del proprietario del dispositivo         2.5.8 Attivazione   disattivazione del tono dei tasti         2.6.1 Impostazione del proprietario del dispositivo	<b>115</b> 115 116 116 116 116 117 117 118 118 118 118 119 119 120 120 120 121 121
	<ul> <li>2.6 Impostazione dei registratore di dati</li> <li>2.6.1 Salvataggio dei valori di misurazione</li> <li>2.6.2 Impostazione della misurazione a lungo termine</li> <li>2.6.3 Cancellazione dello spazio di archiviazione</li> <li>2.6.4 Trasferimento dello spazio di archiviazione sulla chiavetta USB</li> <li>2.7 Selezione del sensore</li> <li>2.7.1 Raccordi con sensore di portata e termico, figura 138 4G   638 4G</li> <li>2.7.1.1 Impostazione del diametro interno del tubo</li> <li>2.7.1.2 Selezione dei possibili tipi di glicole nel fluido</li> <li>2.7.1.3 Impostazione della percentuale di glicole</li> <li>2.7.2 Assegnazione del campo di misurazione di un raccordo con sensore di portata e termico, figura 138 4G   638 4G</li> <li>2.7.3 Sensore di pressione, figura 138 00 006</li> <li>2.7.4 Frequenza di uscita di un qualsiasi sensore di frequenza</li> <li>2.7.5 Sonda di temperatura Pt1000 Pt100</li> </ul>	121 121 122 124 124 125 125 125 126 126 126 127 127 127

# Indice

3	Col	llegamento del dispositivo di misurazione manuale a un modulo di	
	mis	surazione con sensore, figura 138 00 011	128
	3.1	Modifica del nome del modulo di misurazione con sensore	129
	3.2	Selezione e impostazione di un sensore	129
		3.2.1 Raccordo con sensore di portata e termico, figura 138 4G   638 4G	129
		3.2.1.1 Selezione dei campo di misurazione dei sensore	130
		3.2.1.2 Specifiche del tine di glicele	130
		2.2.1.5 Specifiche culla percentuale di glicole	120
		3.2.1.4 Specificile sulla percentuale di glicole	121
		3 2 1 5 1 Compensazione dei cavi per lunghezza e sezione	IJ
		trasversale	131
		3.2.1.5.2 Compensazione dei cavi tramite offset della	
		resistenza	132
		3.2.1.5.3 Compensazione dei cavi tramite offset della	
		temperatura	132
		3.2.1.6 Salvataggio delle impostazioni sul modulo di misurazione	132
		3.2.2 Sensore di pressione, figura 138 00 006	133
		3.2.3 Sonda di temperatura Pt100	133
		3.2.4 Solida di temperatura FTT00 3.2.5 Sonsori 0-20 mA	124
		3.2.5 1 Impostazione del valore minimo	134
		3.2.5.2 Impostazione del valore massimo	136
		3.2.5.3 Impostazione dell'unità di misura	137
		3.2.5.4 Salvataggio delle impostazioni	137
		3.2.6 Sensori 4-20 mA	137
		3.2.7 Sensori 0-10 V	138
		3.2.8 Frequenza dei sensori 0-500 Hz	138
	3.3	Salvataggio dell'impostazione nel modulo di misurazione	138
	3.4	Salvataggio temporaneo dell'impostazione nel dispositivo di misurazione	
		manuale	139
	3.5	Caricamento dell'impostazione dalla memoria temporanea del dispositivo	
		di misurazione manuale	139
	3.6	Installazione del modulo di misurazione	139
	3.7	Selezione delle unità di misura visualizzate durante una misurazione	140
		3.7.1 Unità di misura della portata volumetrica	140
		2.7.2 Unità di misura della valocità di flusco	140
		3.7.5 Unità di misura della pressione	1/1
	114		140
4		lizzo dei server web	142
	4.1	Tracforimento dei dati di misura dal dispecitivo di misurazione portatile	142
	4.Z	a un dispositivo terminale	142
	4 R	Caricamento e installazione dell'aggiornamento del software del dispositivo	174
		di misurazione portatile	143
5	Sng	stituzione della batteria	144
-			

# Informazioni su queste istruzioni

### Indirizzo del produttore

Gebr. Kemper GmbH + Co. KG Harkortstraße 5 57462 Olpe Tel.: +49 2761 891-0 Web: www.kemper-group.com

#### Servizio clienti

Service-Hotline Tel.: +49 2761 891 800 E-mail: anwendungstechnik@kemper-group.com

#### Informazioni su queste istruzioni

Leggere con attenzione le presenti istruzioni prima di procedere al montaggio e all'utilizzo. Attenersi alle indicazioni fornite! Conservare le istruzioni per poterle consultare in seguito!

Le immagini riportate in queste istruzioni hanno lo scopo di agevolare la comprensione di base e possono differire dall'effettiva versione dell'impianto.

### Responsabilità

Il produttore non fornisce alcuna garanzia né si assume alcuna responsabilità in caso di:

- mancata osservanza delle presenti istruzioni
- installazione e/o utilizzo errato
- modifica arbitraria del prodotto
- altro impiego non conforme.

#### Avvertenze di sicurezza

Attenersi scrupolosamente alle avvertenze di sicurezza riportate nelle presenti istruzioni. La non osservanza delle avvertenze di sicurezza può causare la morte, lesioni o danni materiali. Le avvertenze di sicurezza sono contraddistinte da simboli. Le avvertenze di sicurezza sono segnalate da parole specifiche che indicano l'entità del pericolo.

Nelle presenti istruzioni vengono utilizzate le seguenti avvertenze di sicurezza:



# Avvertenze di sicurezza



#### Attenzione!

Indica i pericoli che possono essere causa di le-sioni, danni materiali o inquinamento dell'acqua potabile.



#### Nota!

Indica i pericoli che possono causare danni all'impianto o malfunzionamenti.



### Informazioni

Indica ulteriori informazioni e suggerimenti.



#### Elimination des déchets

Attenersi alle disposizioni locali in materia di riciclo o smaltimento dei rifiuti. Il prodotto non può essere gettato via con i normali rifiuti domestici, bensì deve essere smaltito in modo appropriato.



Le batterie esaurite non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. È obbligatorio per legge portare le batterie in un punto di raccolta adeguato.



#### Attenzione!

Attenersi in via prioritaria alle norme e alle disposizioni nazionali in materia di prevenzione degli infortuni.

### Conservazione

Provvedere alla conservazione del dispositivo di misurazione manuale CONTROL-PLUS nel modo seguente:

- imballato,
- in un luogo asciutto, al riparo dalla polvere,
- non all'aperto,
- protetto dal freddo e dal caldo,
- a una temperatura di conservazione di 0-50 °C



# Informazioni sul dispositivo di misurazione manuale CONTROL-PLUS

#### Use conforme

Il dispositivo di misurazione manuale CONTROL-PLUS viene utilizzato in combinazione con i vari sensori KEMPER per determinare e documentare gli stati di funzionamento degli impianti di acqua potabile.

### Utilizzare l'apparecchio:

- soltanto se in condizioni perfette
- e conformemente a quanto indicato.

### **KEMPER Sensori**

Figura	Designazione
138 4G   638 4G	Raccordo con sensore termico e di portata
138 00 006	Sensore di pressione
138 00 011	Modulo di misurazione con sensore
138 00 003	Sonda di temperatura manuale
138 00 004	Sonda di temperatura plug-in CONTROL-PLUS



# Fornitura in dotazione





### Fornitura in dotazione

Sono inclusi:

- Dispositivo di misurazione manuale 17
- Alimentatore USB 230 V/5 V 📿
- Cavo di ricarica USB-C 3
- Cavo di misurazione per il collegamento a un modulo di misurazione con sensore (Figura 130 00 011) <u>4</u>
- Cavo di misurazione per il collegamento a un raccordo con sensore termico e di portata (Figura 138 4G) <u>/5</u>/
- Istruzioni di montaggio e d'uso

# IT 1.2 Dati tecnici

Dati tecnici			
Consumo di energia elettrica del dispositivo	5	W	
Voci di registrazione dei dati	12.000	max.	
Temperatura aria ambiente	0 bis + 50	°C	
Grado di protezione	IP 20		
Dimensioni del dispositivo	142x77x38,3	mm	
Interfaccia utente integrata (Display + 4 tasti)	<ul> <li>Impostazioni</li> <li>Parametrizzazione</li> <li>Panoramica</li> <li>Trasferimento dati</li> </ul>		
Interfaccia di rete (WLAN) per l'interfaccia utente basata sul web	<ul> <li>Panoramica</li> <li>Trasferimento dati</li> <li>Aggiornamento del firmware</li> <li>Aggiornamento del server web</li> </ul>		
Interfaccia USB-C	<ul> <li>Aggiornamento del firmware</li> <li>Aggiornamento del server web</li> <li>Trasferimento dati</li> <li>Alimentazione di tensione</li> </ul>		
Menu lingue	<ul><li>Deutsch</li><li>English</li><li>Nederlands</li></ul>		
Modalità di funzionamento Modalità di misurazione	<ul> <li>Misurazione della temperatura e della portata</li> <li>Misurazione della temperatura</li> <li>Misurazione della pressione</li> <li>Registrazione dei dati</li> </ul>		



# Navigazione nel menu



Tasti	Descrizione
ESC	Uscita dal menu/spostamento tra panoramica e menu principale
1	Rotazione indietro
OK	Tasto di conferma
$\downarrow$	Rotazione in avanti

Tutti i menu hanno una struttura "a rotazione", ovvero premendo il tasto " $\psi\text{-Taste"}$  sull'ultima

voce di menu si passa alla prima voce di menu.



Accensione e schermata panoramica del dispositivo





Premendo il tasto "ESC" si torna al menu principale.

2.3









# Ripristino delle impostazioni di fabbrica



# Impostazioni per il risparmio energetico

#### Impostazioni di fabbrica:

2551

Dopo 60 secondi di inattività il display viene disattivato automaticamente.

È possibile modificare gli orari nel menu principale alla voce "Impostazioni di sistema".

Dopo 120 secondi di inattività il dispositivo si spegne.

### Illuminazione automatica del display









2.5.8

# Attivazione | disattivazione del tono dei tasti







# Impostazione della misurazione a lungo termine









# Trasferimento dello spazio di archiviazione sulla chiavetta USB



2.6.4



/2.7.1/

2.7.1.1

# Raccordo con sensore termico e di portata, figura 138 4G | 638 4G



Impostazione del diametro interno del tubo





Assegnazione del campo di misurazione del sensore di un raccordo con sensore di portata e termico, articolo 138 4G | 638 4G

ĺĮ∕Į	Etichetta	Campo di misurazione	Figura
	→a←	0,9 - 15 l/min.	138 4G 010
	→b←	1,8 - 32 l/min	138 4G 015
Bereich 0,9-15 l/min	→C←	3,5 - 50 l/min	138 4G 020
Control	→d←	5 - 85 l/min	138 4G 025
DN 10	÷e←	9 - 150 l/min	138 4G 032
KEMPER	→f←	11 - 188 l/min	138 4G 040
	→g←	18 - 316 l/min	138 4G 050







# Collegamento del dispositivo di misurazione manuale a un modulo di misurazione con sensore, figura 138 00 011



#### Nota!

Collegare il dispositivo di misurazione manuale al modulo di misurazione tramite il cavo D-Sub (fornito con il dispositivo di misurazione) per poter effettuare la configurazione nel menu del modulo di misurazione.



#### Nota!

Se non sussiste alcun collegamento, la voce di menu **non** verrà visualizzata nel menu principale!



Measurement module turn off device





# Modifica del nome del modulo di misurazione con sensore







3.2.1.5.1

### Specifiche della percentuale di glicole



### Compensazione dei cavi per lunghezza e sezione





3.2.2

# Sensore di pressione figura 138 00 006













## Impostazione del valore massimo







# Salvataggio temporaneo dell'impostazione nel dispositivo di misurazione manuale





# **\_i**/

#### Informazioni!

La configurazione del modulo di misurazione collegato viene salvata nella memoria temporanea del dispositivo di misurazione manuale. Pertanto è possibile configurare altri moduli di misurazione.



# Caricamento dell'impostazione dalla memoria temporanea del





#### Nota!

Eseguire una configurazione dalla memoria temporanea del dispositivo di misurazione manuale nel modulo di misurazione collegato. Per mantenere la configurazione sul modulo di misurazione anche dopo aver scollegato il dispositivo di misurazione manuale, assicurarsi di salvarla nel modulo di misurazione!





# Installazione del modulo di misurazione





Informazioni! Effettuando l'inizializzazione, il modulo di misurazione viene riportato alle impostazioi di fabbrica. Tutte le impostazioni effettuate in precedenza andranno perse!



3.7.3

# Unità di misura della velocità di flusso







# Trasferimento dei dati di misura dal dispositivo di misurazione portatile







# Caricamento e installazione dell'aggiornamento del software













Informazioni! La versione aggiornata del programma è dispo-

nibile all'indirizzo: https://www.kemper-group.com/de-de/gebaeude-

technik/service/downloads-und-epaper-portal/




## Sostituzione della batteria



## **\_i**/

Informazioni! Batteria agli ioni di litio 18650 N. d'ordine 3692300100



**Nota!** Assicurarsi di inserire la batteria nel verso giusto, altrimenti il dispositivo potrebbe danneggiarsi!

4



## Inhoudsopgave

Over deze handleiding Veiligheidsinstructies	148 148
1 Via het CONTROL-PLUS handmeetapparaat 1.1 Leveringsomvang	<b>149</b> 149
1.5 Technische gegevens	150
2 Bediening	151
2.1 Menu-Interface	151
2.2 Inschakelen en overzichtsindicatie van net apparaat	151
2.3 Noolulliellu 2.4 Hitschakalan van hat annaraat	152
2.4 Orischakelen van het apparaat	152
2.5 Systeeminsteningen 2.5 1 Versieweergave van de annaraatsoftware	152
2.5.2 Taalselectie	152
2.5.3 Datum en tijd	153
2.5.4 Fabrieksinstelling herstellen	154
2.5.5 Energiespaarinstellingen	154
2.5.5.1 Automatische uitschakeling display	154
2.5.5.2 Automatische uitschakeling apparaat	155
2.5.6 Wifi-instellingen	155
2.5.6.1 Wifi activeren   deactiveren	155
2.5.6.2 Wifi-SSID wijzigen	156
2.5.6.3 Wifi-wachtwoord wijzigen	156
2.5.7 Eigenaar van het apparaat invoeren	156
2.5.8 Toetstonen activeren   deactiveren	157
2.6 Instelling van de datalogger	157
2.6.1 Meetwaarden opslaan	157
2.6.2 Langetermijnmeting instellen	158
2.6.3 Geneugenstand wissen	160
2.6.4 Geneugenstand op USB-stick overbrengen	160
2.7 Selisor selecteren	101
2.7.1 1 Installing van de buisbinnendiameter	161
2.7.1.1 Instelling van de buisbinnendiameter 2.7.1.2 Soloctio van mogolijko glycoltynos in de vlooistof	167
2.7.1.2 Selectie van hogelijke giveologie in de vioeistor	162
2.7.7.5 instelling van het sensormeetbereik aan een doorstroom- en	102
temperatuursensor figuur 138 4G   638 4G	162
2.7.3 Druksensor figuur 138 00 006	163
2.7.4 Frequentie-uitgang van een willekeurige frequentiesensor	163
2.7.5 Temperatuursensor Pt1000 Pt100	163

## Inhoudsopgave

3	Aansluiting van het handmeetapparaat op een sensormeetmodule	
	figuur 138 00 011	164
	3.1 Wijziging van de aanduiding van de sensormeetmodule	165
	3.2 Selectie en instellingen van een sensor	165
	3.2.1 Flow- en temperatuursensor figuur 138 4G   638 4G	165
	3.2.1.1 Selectie van het sensormeetbereik	166
	3.2.1.2 Informatie over de buisbinnendiameter	166
	3.2.1.3 Informatie over het glycoltype	166
	3.2.1.4 Informatie over het glycolaandeel	167
	3.2.1.5 Kabelcompensatie	167
	3.2.1.5.1 Kabelcompensatie via lengte en doorsnede	167
	3.2.1.5.2 Kabelcompensatie via weerstandoffset	168
	3.2.1.5.3 Kabelcompensatie via temperatuuroffset	168
	3.2.1.6 Instellingen op de meetmodule opslaan	168
	3.2.2 Druksensor figuur 138 00 006	169
	3.2.3 Temperatuursensor Pt1000	169
	3.2.4 Temperatuursensor Pt100	170
	3.2.5 0-20 mA-sensoren	170
	3.2.5.1 Vastleggen van de laagste waarde	171
	3.2.5.2 Vastleggen van de hoogste waarde	172
	3.2.5.3 Vastleggen van de eenheid	173
	3.2.5.4 Opslaan van de instellingen	173
	3.2.6 4-20 mA-sensoren	173
	3.2.7 0-10 V-sensoren	174
	3.2.8 Frequentiesensoren 0-500 Hz	174
	3.3 Instelling in de meetmodule opslaan	174
	3.4 Instelling in het handmeetapparaat tijdelijk opslaan	175
	3.5 Instelling uit het tussengeheugen van het handmeetapparaat laden	175
	3.6 Meetmodule initialiseren	175
	3.7 Selectie van de tijdens de meting weergegeven eenheden	1/6
	3.7.1 Eenheid voor de flow	1/6
	3.7.2 Eenheid voor de temperatuur	1/6
	3.7.3 Eenneid voor de stroomsneineid	1//
	3.7.4 Lenheid voor de druk	1//
4	Gebruik van de webserver	178
	4.1 Verbinding met de webserver tot stand brengen	178
	4.2 Meetgegevens van het handmeetapparaat op een eindapparaat overbrengen	178
	4.3 Software-update van het handmeetapparaat laden en installeren	179
5	Vervangen van de accu	180



## Over deze handleiding

#### Adres van de fabrikant

Gebr. Kemper GmbH + Co. KG Harkortstraße 5 57462 Olpe Tel.: +49 2761 891-0 Web: www.kemper-group.com

#### Technische dienst

Service hotline Tel.: +49 2761 891 800 Mail: anwendungstechnik@kemper-group.com

#### Over deze handleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u begint met de installatie en het gebruik en volg de instructies op! Bewaar deze handleiding goed, zodat u haar later weer kunt raadplegen! Afbeeldingen in deze handleiding dienen voor het begrip van de werking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke uitvoering.

#### Aansprakelijkheid

De fabrikant verleent geen garantie en stelt zich niet aansprakelijk bij:

- het negeren van deze handleiding
- incorrecte inbouw en/of incorrect gebruik
- eigenmachtige wijziging van het product
- andere foutieve bediening.

#### Veiligheidsinstructies

Neem de veiligheidsinstructies in de handleiding in acht en volg ze op. Het niet in acht nemen van de veiligheid-sinstructies kan leiden tot de dood, letsel of materiële schade.

Veiligheidsinstructies zijn herkenbaar aan symbolen. De veiligheidsinstructies worden door signaalwoorden ingeleid die de mate van het risico uitdrukken.

In deze handleiding worden de volgende veiligheidsinstructies gebruikt:



### Veiligheidsinstructies



#### Waarschuwing!

Markeert gevaren die tot letsel, materiële schade of verontreiniging van het drinkwater kunnen leiden.



#### Aanwijzing!

Markeert gevaren die tot schade aan de hygiënespoeler of tot functiestoringen kunnen leiden.



Markeert extra informatie en tips.



#### Verwijdering

Info<sup>1</sup>

Neem de plaatselijke voorschriften voor het recyclen en verwijderen van afval in acht. Het product mag niet met het gewone huisvuil, maar moet vakkundig worden afgevoerd..



Lege batterijen mogen niet bij het huisvuil. U bent wettelijk verplicht om batterijen naar een geschikt inzamelpunt te brengen.



#### Waarschuwing!

De nationale normen en voorschriften met betrekking tot installatiewerkzaamheden en veiligheidsvoorschriften dienen altijd in acht te worden genomen.

#### Opslag

Bewaar het CONTROL-PLUS handmeetapparaat als volgt:

- verpakt;
- op een droge, stofvrije plaats;
- niet buiten;
- beschermd tegen warmte en koude;
- bij een opslagtemperatuur van 0-50 °C.



#### **Doelmatig gebruik**

Het CONTROL-PLUS handmeetapparaat dient in combinatie met de verschillende KEMPERsensoren voor het bepalen en documenteren van bedrijfstoestanden in drinkwaterinstallaties.

#### Gebruik het apparaat:

- alleen als hij in goede staat is
- alleen doelmatig.

#### **KEMPER Sensoren**

Figuur	Beschrijving
138 4G   638 4G	Flow- en temperatuursensor
138 00 006	Druksensor
138 00 011	Sensormeetmodule
138 00 003	Handmatige temperatuursensor
138 00 004	CONTROL-PLUS insteektemperatuursensorr



## Leveringsomvang





#### Omvang van de levering Inclusief:

- Handmeetapparaat
- USB-voeding 230 V/5 V 2
- USB-C-laadkabel △3
- Meetkabel voor de verbinding met een sensormeetmodule (Figuur 130 00 011) /4/
- meetkabel voor de verbinding met temperatuur- en flowsensor (Figuur 138 4G) <u>/5</u>/
- Installatie- en bedieningshandleiding

# NL 1.2 Technische gegevens

Technische gegevens			
Stroomverbruik van het apparaat	5	W	
Datalogging-items	12.000	max.	
Omgevingstemperatuurbereik	0 bis + 50	°C	
Beschermklasse	IP 20		
Afmetingen van het apparaat	142x77x38,3	mm	
Geïntegreerde bedieningsinterface (display + 4 toetsen)	<ul> <li>Instellingen</li> <li>Parametrering</li> <li>Overzicht</li> <li>Datatransfer</li> </ul>		
Netwerkinterface (WLAN) voor webondersteunde gebruikersinterface	<ul> <li>Overzicht</li> <li>Datatransfer</li> <li>Firmwareupdate</li> <li>Update van de webserver</li> </ul>		
USB-C-interface	<ul> <li>Firmware-update</li> <li>Update van de webserver</li> <li>Datatransfer</li> <li>Voedingsspanning</li> </ul>		
Taal menu	<ul><li>Deutsch</li><li>English</li><li>Nederlands</li></ul>		
Bedrijfsmodi Meetmodi	<ul> <li>Temperatuur- en flowmeting</li> <li>Temperatuurmeting</li> <li>Drukmeting</li> <li>Gegevensregistratie</li> </ul>		



## Bediening

## **Menu-interface**



Toetsen	Beschrijving
ESC	Verlaten / wisselen van het menu tussen overzicht en hoofdmenu
Ť	Achteruit schuiven
ОК	Bevestigingstoets
Ļ	Vooruit schuiven

Alle menu's zijn "roterend" opgebouwd, dat wil zeggen dat de bediening van de " $\psi$ -toets" op het

laatste menupunt leidt tot het overspringen naar het eerste menupunt.

## Inschakelen en overzichtsweergave van het apparaat

Druk langer dan 1 seconde op de "OK-toets" om het apparaat in te schakelen.





Hoofdmenu

Druk op de toets "ESC" om terug te keren naar het hoofdmenu.







#### Fabrieksinstelling:

2551

 Wordt er 60 seconden lang niets ingevoerd, dan wordt het display automatisch gedeactiveerd. De tijden kunt u in het hoofdmenu onder "Systeeminstellingen" wijzigen.

 Wordt er 120 seconden lang niets ingevoerd, dan schakelt het apparaat uit.

### Automatische uitschakeling display



154/184 - K410013800005-00 / 01.2024 - © www.kemper-group.com







2.5.8

## Toetstonen activeren | deactiveren





## 2.6.2

## Langetermijnmeting instellen



2.6.2

## Langetermijnmeting instellen











2.7.2

Toewijzing van het sensormeetbereik aan een doorstroomen temperatuursensor figuur 138 4G | 638 4G

ĺĮ∕Į	Markering	Meetbereik	Figuur
→a← Bereich 0,9-15 l/min 138 4G DN 10 KEMPER	→a←	0,9 - 15 l/min.	138 4G 010
	→b←	1,8 - 32 l/min	138 4G 015
	→C←	3,5 - 50 l/min	138 4G 020
	→d←	5 - 85 l/min	138 4G 025
	÷e←	9 - 150 l/min	138 4G 032
	→f←	11 - 188 l/min	138 4G 040
	→g←	18 - 316 l/min	138 4G 050

2.7.3

## Druksensor figuur 138 00 006









#### Aanwijzing!

Verbind het handmeetapparaat met de D-Subkabel (leveringsomvang handmeetapparaat) en de meetmodule om de configuratie in het menu meetmodule te kunnen uitvoeren.

′3



#### Hoofdmenu Systeeminstellingen Datalogger Meetmodule Apparaat uitschakeler



#### Aanwijzing!

Als er geen verbinding is, wordt het menupunt in het hoofdmenu niet weergegeven!



Hoofdmenu Systeeminstellingen Instelling aangesl. sensoren Apparaat uitschakelen



### Wijziging van de aanduiding van de sensormeetmodule







3.2.1.5.1

### Informatie over het glycolaandeel



## Kabelcompensatie via lengte en doorsnede











3.2.5.1







## Vastleggen van de hoogste waarde







## Instelling in het handmeetapparaat tijdelijk opslaan





_ /	2	
	1	/
	_	/

#### Info!

De configuratie voor de verbonden meetmodule wordt op het tussengeheugen van het handmeetapparaat opgeslagen. Deze kan nu voor de configuratie van andere meetmodules worden gebruikt.



## Instelling uit het tussengeheugen van het handmeetapparaat laden





#### Aanwijzing!

Pas een configuratie uit het tussengeheugen van het handmeetapparaat op de verbonden meetmodule toe. Om de configuratie op de meetmodule ook na het loskoppelen van het handmeetapparaat over te nemen, dient u deze absoluut in de meetmodule op te slaan!





## Meetmodule initialiseren





#### Info!

Als u de initialisatie uitvoert, reset dan de meetmodule naar de fabrieksinstelling. Alle voordien ingevoerde instellingen gaan hierbij verloren.



3.7.3







## Meetgegevens van het handmeetapparaat op een eindapparaat overbrengen







## Software-update van het handmeetapparaat laden en installeren











### Info

U vindt de actuele softwareversie op: https://www.kemper-group.com/de-de/gebaeudetechnik/service/downloads-und-epaper-portal/




## Vervangen van de accu



Info! Li-ionaccu 18650 Bestelnr. 3692300100 Aanwijzing! Zorg ervoor dat de accu correct wordt geplaatst, anders kan er schade aan het apparaat ontstaan!

4





\_\_\_\_\_







Gebr. Kemper GmbH + Co. KG Harkortstraße 5 D-57462 Olpe Service-Hotline +49 2761 891-800 www.kemper-group.com info@kemper-group.com