Einbau- und Bedienungsanleitung BACnet Gateway für Frischwasserstation

Figur 916 02 022









Inhaltsverzeichnis

	Sicherheitshinweise Wichtige Hinweise zur elektrischen Installation	3 3
1	Funktion und Anordnung	5
2 2.1	Technische Daten Eigenschaften	6 6
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	Installation Montage Voraussetzung zur Installation Montagehinweis Elektrische Installation RS485-Verkabelung Ethernet Netzwerk Installation Voreingestellte Netzwerkeinstellung	6 6 6 7 8 8
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Einrichtung des BACnet Gateways Herstellung einer direkten Verbindung zwischen BACnet Gateway und PC Überprüfung der IP-Verbindung Anmeldung Webserver Änderung der Gateway IP-Adresse (optional) Einbindung ins Netzwerk	8 9 9 10 10
5 .1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10	Gateway Einstellungen (optional) BACnet IP BACnet PTP BACnet Device Objekt Anpassen der Projektierungsdatei EDE-Datei erzeugen und bearbeiten Status Datenpunkte Treiber Systemzeit Status LED Aktualisierung der KTS Regler-Software	11 14 15 15 18 19 20 21 22
6 6.1 6.2 6.3	Erweiterte Einstellungen Anlegen von Trendlogs Objekteinstellung anpassen Geänderte Description	22 22 24 26
7	Inbetriebnahme-Checkliste	27
8 8.1 8.2 8.3	Datenpunktlisten Modbus RS485 BACnet IP BACnet Datenpunktliste	27 27 27 27



Sicherheitshinweise für Montage und zur elektrischen Installation

Montage und Gebrauch

Anleitung vor Montagebeginn oder Gebrauch sorgfältig lesen und den Anweisungen folgen!

Anleitung immer an den aktuellen Anlagenbetreiber weitergeben und zur späteren Verfügung aufbewahren!

Warnung! Montage nur durch sachkundige, qualifizierte Elektrofachkraft.

Warnung! Nationale Normen und Vorschriften zur Unfallverhütung sind vorrangig zu befolgen.

Benutzen Sie das Gerät:

- nur in einwandfreiem Zustand
- bestimmungsgemäß.

Haftung

Der Hersteller leistet keine Gewährleistung oder Haftung bei:

- Nichtbeachten dieser Anleitung
- fehlerhaftem Einbau und/oder Gebrauch
- eigenständiger Modifikation am Produkt
- sonstiger, fehlerhafter Bedienung.

Warnhinweise

Beachten und befolgen Sie die Warnhinweise in der Anleitung. Nichtbeachten der Warnhinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen!

Kennzeichnung wichtiger Warnhinweise:



Gefahr! Elektrischer Strom! Kennzeichnet Gefahren, die schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben können.



Hinweis! Kennzeichnet Gefahren, die zu Schäden an der Anlage oder Funktionsstörungen führen können.



Info Kennzeichnet zusätzliche Informationen und Tipps.

Wichtige Hinweise zur elektrischen Installation



Gateway ausschließlich mit einer Spannungsversorgung verbinden, gemäß den technischen Spezifikationen innerhalb dieses Dokumentes.



Gefahr! Elektroinstallation nur durch Elektrofachkraft!



Hinweis! Keine Gewährleistung, wenn das Gateway an eine ungeeignete Stromversorgung angeschlossen wird oder das Gehäuse geöffnet wird. Innerhalb des Gehäuses befinden sich keine Bedienelemente.



Hinweis! Verbindung zu einem Netzwerk erst nach vollständiger Konfiguration des Gateways (siehe Punkt 3.4) herstellen.

Parallele Verlegung zu stromführenden Leitungen und Bauteilen vermeiden (wie z.B. zu Motoren, Frequenzumrichtern, usw.). Gefahr von Interferenz (Unterbrechung der Datenübertragung)!



Sicherheitshinweise für Montage und zur elektrischen Installation



Entsorgung

Örtliche Vorschriften zur Abfallverwertung bzw. -beseitigung sind zu beachten. Produkt darf nicht mit normalem Haushaltsmüll, sondern muss sachgemäß entsorgt werden.









Funktion und Anordnung



Anwendungsbereich

Das KTS BACnet Gateway ermöglicht die Bereitstellung einer Schnittstelle zur Kommunikation der KTS-Anlage mit einer Gebäudeleittechnik (GLT) über BACnet/IP.

Die KTS-Geräte verfügen serienmäßig über eine Modbus RS485-Schnittstelle. Diese Schnittstelle dient zur Einbindung von ansteuerbaren Funktionen und auslesbaren Informationen der KTS-Anlage über die Gebäudeleitechnik (GLT).

Aufbau BACnet IP



Abbildung 1 Aufbau BACnet/Ip

2	chnische Daten		
2.1 Ei	genschaften		
Betriebsspannung	12-24 V AC/DC	Umgebungstemperatur	0-45 °C
Leistungsaufnahme	1,7 W	Harris I. and the state of the	20-80% relative
Gewicht	250 g	Umgebungsfeuchte	reuchte, nicht kondensierend



Installation | Montage

Voraussetzung zur Installation

Um das Gateway zu installieren, benötigen Sie:

- Diese Anleitung (im Lieferumfang enthalten).
- Computer mit a) installiertem Web-Browser b) installiertem PDF-Reader
- Netzwerkkabel
- Vom Netzwerk- und BACnet-Koordinator vorgegebene IP-Konfiguration f
 ür die entsprechenden Parameter zur Einbindung in Ihr Netzwerk.

3.2

Montagehinweis

Das Gateway verfügt über eine Halterung zur Montage auf eine DIN-Hutschiene TS35 nach DIN EN 60715.



Ethernet Netzwerk Installation

Verbinden Sie das Gateway mit einer Spannungsversorgung gemäß den technischen Spezifikationen innerhalb dieses Dokuments.

Die Garantie erlischt, wenn das Gateway an eine ungeeignete Spannungsversorgung angeschlossen wird oder das Gehäuse geöffnet wird.

Schließen Sie den grünen Stecker zur Spannungsversorgung des Gateways an dem DC24 V Output des Netzteiles an. Dafür stehen zusätzliche Anschlüsse an dem Netzteil bereit (siehe Abbildung 3).



Voreingestellte Netzwerkeinstellung

Verbinden Sie die RS485-Schnittstelle mit dem orangen Stecker. Beachten Sie die Hinweise zum Anschluss von RS485-Netzwerken nach IEC 61158. Bei Bedarf stellt das BACnet Gateway einen Abschlusswiderstand von 120 Ohm über den DIP-Schalter S3 bereit.



Hinweis! Der in Abbildung 4 dargestellte DIP-Schalter S3 des Gateways muss zwingend auf "ON" geschaltet werden, wenn das KTS Gateway als letzter Teilnehmer im Bus-System installiert ist.

DIP-Schalter S1 und S2 stellen einen Netzwerk-Bias bereit. Dieser ist auf Grund der kurzen Leitungslänge des Gateways zur Frischwasserstation zwingend auf "OFF" zu stellen.



Abbildung 3 Spannungsversorgung Gateway



Abbildung 4 DIP-Schalter Gateway



Elektrische Installation



Hinweis! Keine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen, bevor das Gateway vollständig konfiguriert wurde.

Nach der vollständigen Konfiguration verbinden Sie das Ethernet Netzwerkkabel (RJ-45 Anschluss) mit dem Gateway und dem Netzwerk. Verwenden Sie CAT5 Kabel (oder vergleichbar). Parallele Verlegung zu stromführenden Leitungen und Bauteilen vermeiden (wie z.B. zu Motoren, Frequenzumrichtern, usw.). Gefahr von Interferenz (Unterbrechung der Datenübertragung)!



RS485 Verkabelung

Das BACnet Gateway hat eine voreingestellte IP-Adresse.

BACnet	IP-Adresse:	169.254.0.1
Gateway	Subnetzmaske:	255.255.255.0

Einrichtung des BACnet Gateways

Die Konfiguration erfolgt über den im Gateway integrierten Webserver. Zum Zugriff auf den Webserver stellen Sie eine direkte Ethernet-Verbindung zwischen dem Computer und dem Gateway via Netzwerkkabel her. Der Webserver stellt die Konfigurationseinstellung in Form von einer Weboberfläche bereit.



Herstellung einer direkten Verbindung zwischen BACnet Gateway und PC

 Aktivieren des DHCP-Server (optional) DHCP=Dynamic Host Configuration Protocol stellt auf Anforderung automatisch IP-Adressen an Clients bereit. Wenn Ihr Computer als DHCP-Client eingestellt ist (Standardeinstellung), können Sie den DHCP-Server des Gateways zur Bereitstellung einer IP-Adresse verwenden.

Reset-Taster des Gateways für mindestens 10, aber nicht länger als 15 Sekunden drücken und halten.

Wenn die Status-LED grün/rot abwechselnd blinkt, ist der DHCP-Server aktiviert. Netzwerkkabel mit Ihrem Computer verbinden. Die IP-Adresse wird automatisch zugeteilt. • Verwenden einer manuellen IP-Adresse (optional) Computer einstellen auf:

IP-Adresse	169.254.0.2 (oder höher)
Subnetzmaske	255.255.255.0
Standard-Gateway	leer



Überprüfung der IP-Verbindung

Die Standard IP-Adresse des BACnet Gateway ist 169.254.0.1, zum Prüfen der Verbindung verwenden Sie das Ping-Kommand. Das BACnet Gateway antwortet mit einer Ausgabe der Zeitdauer:

Antwort von 169.254.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64

Öffnen Sie hierzu eine Eingabeaufforderung (cmd. exe) und geben Sie folgendes Kommando ein:

ping 169.254.0.1 <ENTER-Taste>



Abbildung 5 Ping-Kommando

Bleibt eine Antwort aus oder wird ein Fehler in der Verbindung angezeigt, prüfen Sie die unter

Schritt 1 aufgeführten Optionen zu den Netzwerkeinstellungen.



Anmeldung Webserver

Um auf die Konfigurationsseiten des BACnet Gateway Webserver zuzugreifen, Webbrowser starten und in der Adresszeile die IP-Adresse 169.254.0.1 eingeben. Anschließend Benutzername und Passwort eintragen.

Die Standardeinstellung ist im Auslieferungszustand:

Benutzername	gw
Passwort	GATEWAY

Das Passwort kann im Menüpunkt >Setup< geändert werden.

Authentifizierung erforderlich					
Das Gateway verlan	gt einen Benutzernamen und ein Passwort.				
Benutzername:					
	Anmelden				

Abbildung 6 Anmeldung Webserver



Änderung der Gateway IP-Adresse (optional)

Bei erfolgreicher Anmeldung erscheint die Gateway Webserveroberfläche mit einer Übersichtsseite. Dort wählen Sie im Menü >IP-Netzwerk< aus. Unter IP-Netzwerk können die Netzwerkeinstellungen geändert werden. Klicken Sie anschließend auf >Speichern< um die Einstellungen zu übernehmen.

KEMPER FORTSCHRITT MACHEN	Allgemein	UGW-C	BACnet	MODBUS Master	Hil
Allgemein	IP-Netzwerk	Einstellung	gen		
	N	etzwerk-Ada	apter LAN1		
○ Übersicht	MAC-Adresse	e: 00:1F	:25:04:1F:EF		
○ Angaben	IP-Adresse:	10.1.20	0.223		
IP-Netzwerk	Netzmaske:	255.25	5.255.0		
		÷	B S	Speichern	

Abbildung 7 Anpassung IP-Adresse

_i/

Info! Um das Gateway auf Standard IP-Adresse zurück zu setzen, drücken Sie mindestens 15 Sekunden den Reset-Knopf.

4.5

Einbindung ins Netzwerk

Nachdem Sie das Gateway konfiguriert haben, kann das BACnet Gateway an das Netzwerk angeschlossen werden.



In den folgenden Kapiteln finden Sie weitere optionale Konfigurationsmöglichkeiten für Ihr BACnet Gateway. BACnet MS/TP wird im Weiteren nicht beschrieben, da diese Schnittstelle bereits durch die KTS-Anlage belegt ist.



BACnet IP

Für die BACnet IP Anbindung sind folgende Betriebsarten möglich:

 Normal, BACnet BBMD (BACnet Broadcast Management Device) und Die BACnet BBMD und FD Konfiguration ist für den IP Netzwerk übergreifenden Betrieb notwendig. Die nötigen Einstellwerte erhalten Sie von Ihrem BACnet Koordinator.

BACnet Foreign Device.

BACnet	940 - BACnet Treiber E	instellungen
	Startverzögerung	0 🗘 Sekunden
⊖ Status	Passwort DCC/RD:	ugw
Einstellungen	Default Priorität:	16 🗘
O Device Objekt	Disable Default-NC-Object	t 🗆
	Datalinks:	BACnet IP ~
 Persistente Daten 	BACnet PTP:	
O EDE Datei	BACnet IP Parameter	Wert
	Netzwerknummer: 1	•
	LAN name: LAN	11 ~
	UDP-Port: 478	08 🗘
	IP-Mode: Nor	mal
		Speichern

IP-MODE:	BBMD	<u>×</u>		
BE	MD			
Direct broadcasts to	own ip netw	vork (one-hop)		
Broadcast distribution ta	ble:			
IP-Address L	DP-Port	Mask	1	
The second se	printer and	12.1		
	0	Hinzufügen		
	0	Hinzufügen		
	0	Hinzufügen		Speicherr
	0	Hinzufügen		Speicherr
IP-Mode:	Foreign	Hinzufügen		Speichern
IP-Mode:	Foreign gn Device	Hinzufügen		Speichern
IP-Mode: Forei IP-Address BBMD-Serve	Foreign gn Device	Hinzufügen		Speicherr
IP-Mode: Forei IP-Address BBMD-Server UDP-Port BBMD-Server	Foreign gn Device r: 47808	Hinzufügen		Speichern

Abbildung 8 BACnet Konfigurationsmöglichkeiten



Das BACnet Point-To-Point ist für die Kommunikation über ein Modem vorgesehen. BACnet PTP ist ein Halbrouter. Zusammen mit der Einwahl-Seite wird ein BACnet Router gebildet, bei dem ein komplettes BACnet Netzwerk entsteht. Dementsprechend müssen die BACnet Netzwerke konfiguriert werden. Für die Identifizierung eines BACnet Netzwerkes dient die Netzwerknummer. Diese muss im gesamten BACnet Netzwerk eindeutig sein.

BACnet	940 - BACnet Treiber	Einstellungen	
	Startverzögerung	0	Sekunden
○ Status	Passwort DCC/RD:	ugw	
Einstellungen	Default Priorität:	16 🗘	
O Device Objekt Objekt	Disable Default-NC-Obj	ect:	
	Datalinks:	BACnet IF	· ·
O Persistente Daten	BACnet PTP:		
O EDE Datei	BACnet IP BACI	net PTP	
	Parameter		Wert
	Connect timeout:	60 🗘 Sekur	nden
	Idle timeout:	60 🗘 Sekur	nden
	Automatic dialup:	C2,U3,C15,C16	C=comfirmed,U=unconfirmed
	Incoming password:	ugw	
		External ne	etworks
	Networknumber Te	elephonnr. 1 Telept	nonnr. 2 Telephonnr. 3 Passwort
			Hinzufügen
			Speichern

Abbildung 9 BACnet PTP Einstellungen

Connect timeout

Timeout für den Aufbau einer Modem-Verbindung. Ist in dieser Zeit keine Verbindung zustande gekommen, so zählt dies als Verbindungsversuch. Es gibt maximal "APDU-Retries" Anwahl-Versuche.

IDLE timeout

Werden innerhalb dieser Zeit, während einer Verbindung, keine "relevanten" Daten übertragen, so wird die Verbindung abgebaut.

Automatic dialup

Bestimmt, bei welchen BACnet Diensten ein Verbindungsaufbau initiiert wird. Dies ist eine Liste von "Confirmed" oder "Unconfirmed" mit der BACnet Aufzählung (Enumeration) der Dienste.

- C2 Confirmed Event Notification
- U3 Unconfirmed Event Notification
- C15 Confirmed Write Property (durch BACnet Gateway ausgelöst)
- C16 Confirmed Write Property Multiple (durch BACnet Gateway ausgelöst)

Incoming Password

BACnet PTP Passwort zur Einwahl in das BACnet Gateway.

External networks

Hier werden die externen über BACnet PTP erreichbaren Netzwerke konfiguriert. Die Netzwerknummer gibt das erreichbare BACnet Netzwerk an. Es können bis zu drei Telefonnummern angegeben werden, unter der die BACnet Gegenstelle erreichbar ist. Diese werden innerhalb der Angabe "Connect timeout" nacheinander über ein Modem angewählt. Das Passwort wird zur Anmeldung an die Gegenstation verwendet.

5.3

BACnet Device Objekt

Das BACnet Device Objekt des BACnet Gateways hat gegenüber den anderen BACnet Objekten eine besondere Rolle; die APDU Parameter zur BACnet Übertragung werden hier eingestellt.

Ebenso können die Device-Instance und der Device-Name eingestellt werden.

Diese Eigenschaften dienen zur BACnet Geräte-Identifizierung und müssen im gesamten BACnet Netzwerk eindeutig sein. Für die genauen Einstellungen, fragen Sie bitte den BACnet Koordinator.

	Allgemein System MODB	US Master BAG	Cnet Hilfe	
BACnet	940 – BACnet device object			
	Eigenschaft		Wert	
 Status 	Device instance:	2000		
O Einstellungen	Device name:	KTS	1	
Device Objekt Objekte	Description:	KTS		
O Dateien	Location:			
 Persistente Daten 	Vendor-Identifier:	50		
O EDE Datei	Vendor-Name:	MBS GmbH Krefeld		
	Model-Name:	UGW-C		
	Firmware-Revision:	Revision 1.2		
	APDU Max-Length-Accepted:	1476 - IP,Ethernet	~	
	APDU Timeout:	3000		
	APDU Retries:	5	A V	
	APDU Segmentation-Supported:	0 - Both 🗸		
	APDU Max-Segments-Accepted:	5	•	
	APDU Segment-Timeout:	2000	millisec.	
			Speichern	

Abbildung 10 BACnet Device Objekt Einstellungen



Anpassen der Projektierungsdatei

Um die Datenabfrage zwischen Master und Slave zu verbessern und Timeout Abfragen zu umgehen, ist es sinnvoll, Datenpunkte aus der Projektierungsdatei zu entfernen. Dies erspart die Datenabfragen von nicht vorhandenen Datenpunkten und verbessert somit die Kommunikationsgeschwindigkeit.

Die Projektierung ist anzupassen, wenn Sie ein Einzelgerät oder eine Kaskade mit weniger als acht Geräten haben. Sollte dies der Fall sein, rufen Sie die Konfigurationsoberfläche des Gateways auf und öffnen Sie die BACnet Einstellungen. Unter dem Reiter >Dateien< finden Sie die Datenpunkte sowie die Globale Dispatch Datei.



Hinweis! Bitte speichern Sie vor der Bearbeitung die Datenpunkte, sowie die Datei Globale Dispatch lokal auf Ihrem PC!

KEMPER FORTSCHRITT MACHEN	Allgemein UG	W-C BACnet MC	DDBUS Master	Hilfe	
BACnet	940 - BACnet Ko	onfigurationsdateien			
	Konfiguration	Datei	Gateway> PC	PC> Gateway	Editieren
⊖ Status	Treiber:	/ugw/config/bac1.cfg	Start Download	Start Upload	1
Einstellungen Device Objekt	Datenpunkte:	/ugw/config/bac1.txt	Start Download	Start Upload	1
	Globale dispatch:	/ugw/config/dispatch.txt	Start Download	Start Upload	2
Dateien Persistente Daten EDE Datei					

Abbildung 11 BACnet Konfigurationsdateien

Nachdem die Daten gesichert sind, öffnen Sie den Fils Dialog über den Button >Editieren<

KEMPER FORTSCHRITT MACHEN	Allgemein UG	W-C BACnet M	DDBUS Master	Hilfe
BACnet	940 - BACnet Ko	onfigurationsdateien		
	Konfiguration	Datei	Gateway> PC	PC> Gateway Editieren
⊖ Status	Treiber:	/ugw/config/bac1.cfg	Start Download	Start Upload
Einstellungen Device Objekt	Datenpunkte:	/ugw/config/bac1.txt	Start Download	Start Upload
O Objekte	Globale dispatch:	/ugw/config/dispatch.txt	Start Download	Start Upload
 Dateien Persistente Daten 				
O EDE Datei				

Abbildung 12 BACnet Konfigurationsdateien - Editieren

Beide Dateien sind vollumfänglich für eine 8er-Kaskade. Löschen Sie nun alle nicht benötigten Datenpunkte aus beiden Dialogen. Um welchen Datenpunkt es sich handelt, steht in der Beschreibung des jeweiligen Datenpunktes; beispielhaft zu sehen in Abbildung 13.

Anwendungsbeispiel:

- Für ein KTS Einzelgerät, entfernen Sie die Datenpunkte für Station 2 bis 8.
- Für eine KTS 2er-Kaskade, entfernen Sie die Datenpunkte Station 3 bis 8.

Passen Sie zuerst die Datenpunkte BACnet und danach die Global Dispatch Datei an.



Hinweis! Sie finden vorgefertigte Projektierungsdateien als Beispiel für alle Modbus und BACnet Konfiguration aller Kaskaden und Einzelgeräte auf der KEMPER Homepage.

Edit	ж
File	
1 Ford A1 3081 config = 451160 21 53 - 1531, Temperatur wickskadd = 208 bit, discription = 5 station 21 53 - 1533, Temperatur bit, discription = 6 station 21 53 - 1533, Temperatur bit, discription = 6 station 21 53 - 1533, Temperatur bit, discription = 6 station 21 53 - 1533, Temperatur bit, discription = 6 station 21 53 - 1533, Temperatur	
[Y] Sack.12.090] Samt = Sattion 21:32 - PAH Temperatur Samt = Sattion 21:32 - PAH Temperatur WithIndian - Fak Sattion Sattion 21:32 - PAH Temperatur Bat.dds:Sattion = Control (Sattion 21:32 - PAH Temperatur)	
<pre>(Y)Sec.14.210) Death = Sattion 2: 33 - ReA-C / PKC Temperatur MCLASEGS - yas BK</pre>	
<pre>[5 incl.st 21] indf = Station 21 56 - Oberlaufremsor Spülgruppe Witt + e2 Witt +</pre>	
(Y Jack, J. 27) Define - Station 21 V - PM4 Volumentrom Vitateds - yzi Bac_dataciption 21 V - PM4 Volumentrom	Sava Cancel

Abbildung 13 Dialogdatei

Speichern und schließen Sie den Dialog nach der jeweiligen Bearbeitung.

Im Anschluss an die Bearbeitung der BACnet Datenpunkte, führen Sie die gleichen Schritte, wie oben beschrieben, auch für die MODBUS Datenpunkte durch. Die Global Dispatch Datei im Reiter >MODBUS< kann unberührt bleiben.



Hinweis! Sie finden vorgefertigte Projektierungsdateien als Beispiel für alle Modbus und BACnet Konfiguration aller Kaskaden und Einzelgeräte auf der KEMPER Homepage.

KEMPER	Allgemein UG	W-C BACnet MC	DDBUS Master	Hilfe				
MODBUS Master 80 - MODBUS Master Konfigurationsdateien								
	Konfiguration	Datei	Gateway> PC	PC> Gateway	Editieren			
○ Status	Treiber:	/ugw/config/modmster1.	Start Download	Start Upload	2			
 Einstellungen Dateien 	Datenpunkte:	/ugw/config/modmster	Start Download	start Upload				
o Datolon	Globale dispatch:	/ugw/config/dispatch.txt	Start Download	Start Upload	1			

Abbildung 14 MODBUS Master Konfigurationsdateien



Hinweis! Sollten Sie die Datenpunkte sowie die Globale Dispatch Datei über das Gateway konfiguriert und die EDE über das Gateway generiert haben, kann Punkt "5.5 EDE-Datei bearbeiten und erzeugen" entfallen.



EDE-Datei erzeugen und bearbeiten

Um vorab alle Datenpunkte auf Ihre GLT einlesen zu können, steht Ihnen auf der KEMPER Homepage im Produktbereich unter der Figur 916 02 022 eine vorkonfigurierte EDE-Datei zum Download zur Verfügung:



www.kemper-group.com/de/kts-bacnet-gateway

Diese Datei steht Ihnen als tgz-, tar-, oder csv-Datei zum einlesen bereit. Um auf die beschriebenen Dateitypen zu kommen, entpacken Sie die Ursprungs Datei, bis das gewünschte Dateiformat erreicht ist.

Die EDE-Datei ist vollumfänglich für eine KTS 8er-Kaskade. Sollte es sich nicht um eine KTS-Anlage mit 8 Geräten handeln, muss die Datei separat auf die passende Geräteanzahl angepasst werden. Öffnen Sie dafür die EDE-Datei und entfernen Sie alle Datenpunkte der überflüssigen Stations-Module. Die letzte Zeile in der EDE-Datei muss immer als Abschluss des Protokolls bestehen bleiben.

Anwendungsbeispiel:

- Für ein KTS Einzelgerät, entfernen Sie die Datenpunkte für Station 2-8.
- Für eine KTS 2er-Kaskade, entfernen Sie die Datenpunkte Station 3-8.

Sollten Sie das BACnet Gateway bereits vorliegen haben, ist es auch möglich, die EDE-Datei in der Menüauswahl >EDE Datei<, unter dem Reiter >BACnet<, zu erzeugen.

KEMPER FORTSCHRITT MACHEN	Allgemein	UGW-C	BACnet	MODBUS Master	KTS BACnet Hilfe	: Gateway KTS BACnet Gateway Benutzer: gw 📭 🏶 👄
BACnet Status Einstellungen Device Objekt	940 – BACn Die im Gatewa mit anderen Pa Diese EDE-Da Drücken Sie h	et EDE Date y projektierten artnerfirmen in teien (EDE = E er <u>[Start]</u> um o	i BACnet Obj einem Proje Engineering I die Generier	ekte und Funktionen k kt ausgetauscht werde Data Exchange) werde ung und dem anschliel	Stand von: M können in Form e en. en automatisch g ßenden Downloa	onlag, 19.11.2018 15:28:14 Constant einer spezifizierten Excel-Tabelle generiert. ad als komprimierte Archiv-Datei
 Soporation Dateien Persistente Daten EDE Datei 	Contraction and a second secon	Infer Zu Starter vede.tgz olgende Datei öffne .tgz te tgz File pc/10.1.200223 xu mit dieser Datei v mit [Durchsuche peichern teien dieses Typs im	n: erfahren? n mer diese Aktion	A susführen		

Abbildung 15 EDE-Datei erzeugen

5.6

Diese Seite gibt den aktuellen Zustand aller BACnet Datenpunkte wieder. Ggf. können auch BACnet Werte verändert werden. Diese Datenpunkte können für die Datenpunkt-Abbildung verwendet werden.

	Allgemein	System MODBUS Master BACnet	Hilfe					
System	1 - Syster	n Status						
-,	₩ +	Seitengröße: 50 V > > Aktualisieren:	 Sekunden 					
Status	Adresse	Name	Zeitstempel	Flags	Тур	Wert		
 Einstellungen 	_error	Driver error	2023/07/11 11:17:45	cV	132	9	0	
	_status	Driver state	2023/07/11 11:17:45	cV	132	4	0	
	info	'info' level errors.			132	0	0	
	warning	'warning' level errors.	2023/07/11 11:17:45	cv	132	0	0	
	error	'normal' level errors.	2023/07/11 11:17:45	cv	132	0	0	
	fatal	'fatal' level errors.	2023/07/11 11:17:45	cv	132	0	0	
	button	Digital input on the front panel of gateway.	2023/07/11 11:17:45	cv	132	0	0	
	relay	Digital output on the front panel of gateway.	2023/07/11 11:17:45	cV	132 132	0 0	0	1
	led	Application LED on the front panel of gateway.	2023/07/11 11:17:45	cV	132 132	0 0	0	1
	temp	Temperature inside gateway.	2023/07/11 11:32:14	cV	DBL	52.321429	0	
	freenem	Amount of free system memory in K8.	2023/07/11 11:32:14	cV	132	48612	0	
	cpuload	Load of CPU in percents.	2023/07/11 11:32:14	cv	132	5	0	
	watchdog	Watchog datapoint			132	0	0	
	runtime	Driver runtime in seconds	2023/07/11 11:31:44	cv	132	840	0	

Abbildung 16 Status Anzeige der Datenpunkte



Treiber

Folgende Einstellungen können für diesen Treiber vorgenommen werden:

- IgnoreFailure
- Arbeitsspeicher überwachen

	Allgemein Syste	m MODBUS Maste	er BACnet Hilfe
System	1 – System Treiber	Einstellungen	
	Parameter	Wert	Beschreibung
 Status 	IgnoreFailure:		'failure' Datenpunkte für die Status-LED ignorieren
Einstellungen	CheckMemoryLimit:		Überwachung des freien Arbeitsspeichers
	WatchdogTimer:		Aktivieren des Watchdog-Timer Datenpunktes
	RuntimeInterval:		Aktivieren des Driver-Runtime Datenpunktes
	Intervall:	60 🗘 s	Aktualisierungsintervall für den Driver-Runtime Datenpunkt
			Speichern

Abbildung 17 UGW-C Einstellungen

Ignore Failure

Zu Kommunikationsgeräten existieren sogenannte "Failure" Datenpunkte. Diese zeigen an, ob die Kommunikation mit einem Gerät funktioniert (Wert 0) oder das Gerät nicht richtig angesprochen wird (Wert 1). Vorliegende Datenpunkte werden in der Anzeige der Status LED des BACnet Gateways berücksichtigt; optional können Sie diese Einstellung abschalten.



Das Gateway besitzt eine batteriegepufferte Echtzeituhr. Einige Protokolle benötigen die aktuelle Uhrzeit, daher muss die Systemzeit synchronisiert werden. Es empfiehlt sich, eine automatische Zeitsynchronisation zu verwenden. Dies ist allerdings anlagenbedingt nicht immer möglich. Network Time Protocol (NTP) ist ein Standard zur Synchronisierung von Uhren in Internet-Protokoll-Kommunikationsnetzen.

KEMPER FORTSCHRITT MACHEN	Allgemein	System	MODBUS Master	BACnet	Hilfe		
Allgemein	Systemzeit	<i>l</i> lodus			Eir	nstellungen	
 Übersicht 	Manuel	le Zeiteinste	llung				
 Angaben 				Datum:		Wednesday 05 07 2023	
O IP-Netzwerk							
Systemzeit				Unrzeit:		17 - N. 14 - M. 50	- S REFRESH
 Dropbox 						O Zeit setzen	
O Web-Services							
○ E-Mail	O NTP Ze	eitsynchronis	ation				
 Benutzerverwaltung 				NTP Server:		pool.ntp.org	
 Datensicherung 				lanoriere NTP r	node 6 und 7 Pakete		
 Update 							
 Neustart 	O BACne	t Zeitsynchro	onisation auswerten				
	Zeitzone:		Europe Berlin			~	
	Zeitdarstellu	ng:	24-Stunden	~			
	Datumsform	at:	yyyy/mm/dd	~			
							Speichern

Abbildung 18 Systemzeit Einstellungen

Zur Lokalisierung des Systems, kann die Zeitzone eingestellt werden. Die Einstellung von Sommer- und Winterzeit wird anhand dieser Zeitzone automatisch vorgenommen.

Die Zeitdarstellung kann innerhalb der Konfigurationssoftware angepasst werden. Zur Aktivierung der Einstellungen, ist ein kompletter Systemneustart erforderlich.

Die Zeitsynchronisation über BACnet kann nur verwendet werden, wenn der BACnet Treiber installiert ist und es im BACnet Netzwerk auch einen Zeitsynchronisations-Master gibt. Bitte klären Sie dies mit dem BACnet Netzwerk Koordinator.

Für die Zeitsynchronisation über NTP muss aus dem IP Netzwerk ein NTP-Server erreichbar sein. Hierzu fragen Sie bitte den Systemadministrator.



Das KTS BACnet Gateway verfügt, zur schnellen Orientierung zum aktuellen Betriebszustand, über eine dreifarbige Status-LED. Die LED besitzt die Farben grün, rot und als Mischfarbe orange.

- Bei der Systeminitialisierung leuchtet die LED orange.
- Nach der Initialisierungsphase blinkt die Status-LED grün.

S	tatusanzeige Stromversorgung
Power O RX	RX LED (blinkt, wenn das Gerät Daten empfängt)
Status OO TX	TX LED (blinkt, wenn das Gerät Daten sendet)
KTS BACnet Gateway	atusanzeige Betriebszustand
Shid =	
RS485	
A~ B+	



Tabelle Status - LED im Normalbetrieb

Farbcode	Bedeutung	Datenpunkt
grün blinkend	Normalzustand	
orange/grün im Wechsel blinkend	projektierte Anzeige	Status LED Info
rot/grün im Wechsel blinkend	failure Parameter auf gestört	Status LED Warning
rot blinkend	alle failure Parameter auf gestört	Status LED Error
rot Dauerlicht	mindestens ein Treiber nicht ordnungsgemäß gestartet	

- Die Datenpunkte bestimmen mit aufsteigender Priorität die Farbe der LEDs.
- Die Parameter "warning" und "error" werden automatisch vom Gateway in Abhängigkeit der projektierten "failure" Parameter gesetzt.
- Der Parameter "Info" steht zum Setzen durch den normalen dispatch-Mechanismus zur Verfügung und kann zum Beispiel zur optischen Signalisierung einer Sammelstörmeldung verwendet werden.

Aktualisierung der KTS Regler-Software

Bei Firmwareupdates der KTS-Anlagen kann es vorkommen, dass sich die Datenpunkte der Anlagen ändern. Gegebenenfalls müssen dann die Datenpunkte des Gateways auch angepasst werden.



Erweitere Einstellungen

Das KTS BACnet Gateway bietet auf seiner Konfigurationsoberfläche die Möglichkeit, alle Datenpunkte separat zu konfigurieren und Trendlogs anzulegen. Zudem kann das Intrinsic Reporting, für gewünschte Datenpunkte, aktiviert werden.



Anlegen von Trendlogs

Ein Trendlog bietet Ihnen die Möglichkeit, gewünschte Datenpunkte über einen definierten Zeitraum abzulegen und zu speichern. Um einen Trendlog für den gewünschten Datenpunkt anzulegen, wählen Sie über die BACnet Einstellungen, unter dem Reiter >Objekte<, einen Trendlog aus.

KEMPER FORTSCHRITT MACHEN	Allgemein S	ystem M	ODBUS Master BACnet	Hitfe					,	TS BACnet C Benutzer	Sateway UGW : gw 📭 🖶 🗲
BACnet	940 - BACnet C	bjekte							Stand von:	023/07/11 11:34	36 C
	• Alle		C Analog-Input	C Analog-Output	C Analo	g-Value	C Binary-Input	C Binary-Output	C Binary-Value		
 Status 	C Multistate-I	nput	C Multistate-Output	C Multistate-Value	C Tre	ndlog	C Schedule	C Notification-Class	C Eventiog		
O Einstellungen	C Event-Enrol	Iment	C Datei	C Gruppe	C Lo	popt	C Global-Group	C LifeSafety-Point	C LifeSafety-Zone		
O Device Objekt Objekte	C Accumula	tor	C Pulse-Converter	C Trendlog-Multiple	C Load	-Control	C Structured-View	C Access-Door	C Timer		
O Dateien	C Access-Pr	pint	C Access-Zone	Credetial-Data-Input	C Bitstrin	ng-Value	C Characterstring-	C Date-Pattern-Value	C Date-Value		
 Persistente Daten 							Value	C Date-Time-Pattern-	C Date-Time-Value		
O EDE Datei								Value	C Integer-Value		
	C Large-Analog	-Value	C Octetstring-Value	C Positive-Integer-	C Time-Pa	ttern-Value	C Timee-Value	C Notification-	C Alert-Enrollment		
				value				Forwarder	C Kanal		
	C Lighting-Ou	Itput	C Binary-Lighting-	C Network-Port	C Elevat	or-Group	Escalator	⊂ Litt	Staging		
			Output	C Audit-Log	C Audit-I	Reporter					
	Object-Id		Obje	ect-Name				Description			Trend
	AI-32	Einzelger	ät: Anzahl Schaltspiele R3	- Spüh	E	Einzelgerät: Ar	nzahl Schaltspiele R3 - Spül	ventil			
	AI-33	Einzelger	ät: Anzahl Schaltspiele R4	- Zirku	E	inzelgerät: Ar	nzahl Schaltspiele R4 - Zirku	lationspumpe		1	D
	AI-107	Einzelger	at / Station 1: Firmware-Ve	rsion	E	Einzelgerät / S	Station 1: Firmware-Version			1	۵
	AI-108	Einzelger	ät / Station 1: S1 - HzVL Te	empera	E	Einzelgerät / S	station 1: S1 - HzVL Tempera	atur		1	•

Abbildung 20 Trendlogs

In dem sich öffnenden Fenster, können Sie Objektnamen, Logintervalle und ein Intrinsic Reporting für den Log festlegen.

			_				
Property					Value		
Object-Identifier:	TR-1						
Object-Name:	Einzelgerä	it: An	zahl Schaltsp	iele	R3 - Spülventil-TR		
Description:	Einzelgerä	it: An	zahl Schaltsp	iele	R3 - Spülventil-TR		
Log_Device_Object_Property	((AI,32),85)	Einzelger	ät: /	Anzahl Schalts		
Logging-Type:	Abfragen	·					
Log-Interval:	360000			÷	(1/100) Sekunden		
Buffer-Size:	1000			÷			
Start-Time:	((?,?-?-?),	?:?:7	.?))				
Stop-Time:	((?,?-?-?),	?:?:7	.?))				
Enable:		2					
Stop-When-Full:							
Align-Intervals:							
Interval-Offset:	0	* *	Sekunden				
	Intrinsic	Rep	orting				
Notification-Class:	NOTIF-1						
Notification-Threshold:	100	*					
Event-Enable	Event-N	lessa	age-Texts-Cor	nfig			
Offnormal							
Fault	: 🛛						
Normal							
Notify-Type:	Alarm	<u></u> Е	vent				
						0	k Abbrechen

Abbildung 21 Trendlog Objekt bearbeiten



Hinweis! Nach der Editierung eines Datenpunktes ist ein Neustart des Gateways zwingend erforderlich.

6.2

Objekteinstellungen anpassen

Um Datenpunkte spezifisch konfigurieren zu können, öffnen Sie, wie in Punkt 6.1 beschrieben, die BACnet Konfigurationsebene des Webbrowsers. Zur Editierung des Datenpunktes öffnen Sie den Dialog über den Button >Editieren<.

KEMPER FORTSCHRITT MACHEN	Allgemein System MODBUS Master	ACnet Hilfe
BACnet	940 – BACnet Persistente Daten	en Daten zur Konfiguration übernehmen
 Status Einstellungen Device Objekt Objekte Dateien Persistente Daten EDE Datei 	Objekt BACnet Wert ▶ 2000.Bl-1 X → ▶ 2000.Bl-13 X → ▶ 2000.Bl-20 X → ▶ 2000.Bl-21 X → ▶ 2000.Bl-119 X →	Konfigurierter Wert

Abbildung 22 Datenpunkt editieren

BACnet Analog Ol	pjekt bearbeiten
Property	Value
Object-Identifier:	AI-32
Object-Name:	Einzelgerät: Anzahl Schaltspiele R3 - Spülventil
Description:	Einzelgerät: Anzahl Schaltspiele R3 - Spülventil
Unit:	95 => no-units
Min-Pres-Value:	
Max-Pres-Value:	
Resolution:	0.1
	Intrinsic Reporting
Time-Delay:	0
Notification-Class:	NOTIF-1
Low-Limit:	0.0
High-Limit:	100.0
Deadband:	0.1 +
Event-Enable	Event-Message-Texts-Config
Offnormal:	
Fault:	
Normal:	
Notify-Type:	Alarm O Event
	Ok Abbrechen

Abbildung 23 BACnet Analog Objekt bearbeiten

Wie in Abbildung 22 gezeigt, haben Sie hier die Möglichkeit, die Description des Datenpunktes individuell zu verändern.

Weiterhin kann, wie in Abbildung 23 ausgewählt, eine Intrinsic Reporting für den Datenpunkt ausgewählt werden.

Bestimmen Sie hierfür realistische Ober- und Untergrenzen. Diese können dann über das Feld >Low,- High-Limit< gesetzt werden. Um bei Über- oder Unterschreiten eine Fehlermeldung auszulösen, besteht die Möglichkeit den Fehler unter dem Punkt >Notification Class< zu klassifizieren. Dort stehen Ihnen drei Fehlerlevel zur Verfügung, die Sie über BACnet Objekte definieren können.



Hinweis! Nach der Editierung eines Datenpunktes ist ein Neustart des Gateways zwingend erforderlich.



Nachdem die Beschreibung eines Datenpunktes über die GLT erfolgt ist, müssen die Daten zwingend in die Konfiguration geschrieben werden. Die Daten sind somit persistent und bleiben auch bei Ausfall der Spannungsversorgung bestehen. Wählen Sie hierfür bitte den Reiter >Persistente Daten< aus und übernehmen Sie die gewünschten Werte. Diese können Sie einzeln oder als Gesamtes in die Konfiguration übernehmen.

KEMPER	Allgemein System MODBUS Master BACnet Hilfe
BACnet Status Einstellungen Device Objekt Objekte Dateien Persistente Daten EDE Datei	940 - BACnet Persistente Daten
	▶ 2000.BI-121 X → ▶ 2000.BI-122 X → ▶ 2000.BI-123 X → ▶ 2000.BI-125 X → ▶ 2000.BI-213 X → ▶ 2000.BI-218 X → ▶ 2000.BI-218 X → ▶ 2000.BI-218 X → ▶ 2000.BI-218 X → ▶ 2000.BI-219 X → ▶ 2000.BI-221 X → ▶ 2000.BI-225 X → ▶ 2000.BV-5 X → ▶ 2000.BV-127 X → ▶ 2000.BV-227 X →

Abbildung 24 Persistente Daten



Inbetriebnahme-Checkliste

Die Inbetriebnahme-Checkliste dient zur Anforderung eines Inbetriebnahme-Services durch die Firma KEMPER und muss dafür zwingend ausgefüllt werden.



www.kemper-group.com/de/kts-bacnet-gateway



Das Dokument mit allen Datenpunkten finden Sie auf unserer Homepage unter den Downloads der KTS Frischwasserstation.



www.kemper-group.com/de/kts-modbus-datenpunktliste



Die EDE-Files finden Sie auf unserer Homepage, wie unter Punkt 5.5 beschrieben.



www.kemper-group.com/de/kts-bacnet-gateway







Gebr. Kemper GmbH + Co. KG Harkortstraße 5 D-57462 Olpe Service-Hotline +49 2761 891-800 www.kemper-group.com info@kemper-group.com